
#### Canon



# 普通紙ホームファクス ファクスホッ CF-VL20

## 別冊取扱説明書<電話サービス編>





CF-VL20をお買い上げいただきありがとうございました。 この別冊取扱説明書は、本機で利用できるサービスについて記載されています。 サービスをご利用になる前にこの別冊取扱説明書をよくお読みになり、本機をご活用ください。 お読みになった後も、保証書とともに大切に保管してください。

## 各説明書のご紹介

#### □ セットアップシート

簡単に準備することができるシートです。最初に必ずこのシートをご覧になり、準備をしてください。

#### □取扱説明書

電話や留守番電話、ファクス、コピー、ハンドスキャナ、ドアホンなど、本機で使用できる機能について説明しています。

#### ☑ 別冊取扱説明書<電話サービス編>(本書)

次のサービスについて説明しています。

- かけてきた相手の電話番号や名前を表示することができるナンバー・ディスプレイ。
- 便利なLモードサイト(番組)やインターネットのホームページを見たり、メールの送受信ができるLモード。
- ファクス専用の電話番号や子機専用の電話番号を設定できるモデムダイヤルイン。
- ファクスをより便利に活用できるファクシミリ通信網 (Fネット)。
- ファクスをEメールとして送信できる iFAX。

#### □ プリンタドライバインストールガイド

本機をプリンタとして使用するための準備方法について説明しています。プリンタドライバをインストールするときは必ずこのガイドをご覧ください。

# 本書 もくじ

1章 ナンバー・ディスプレイ	ブックマークからサイトを表示する
相手の電話番号を表示する	ブックマークのタイトル/ URL を編集する 2-23 登録したブックマークを削除する2-23
(発信電話番号表示機能)1-	
かけてきた相手によって呼出音を変える	画面メモに登録する2-24 画面メモに登録する2-24
(なりわけ着信音)1-	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u> </u>
非通知や特定の相手からの電話を受けない	表示しているページをプリントする 2-26
(着信拒否)1-	
かけてきた相手の電話番号を利用する	
(着信履歴)1-	画面上の電話番号/アドレス/ URL / 5 ファクス番号を利用する2-27
電話番号を確認する/電話をかける1-	ファクス留号で行用する2-2/ 5 PHONE TO 機能を使う2-27
親機で確認する/電話をかける1-	5 MAIL TO機能を使う2-27
子機で確認する/電話をかける1-	5 WEB TO 機能を使う2-27
電話番号を電話帳に登録する1-	6 Lメールで画像を受信する(写真Lメール) 2-28
親機の電話帳に登録する1-	6 FAX TO 機能を使う2-28
子機の電話帳に登録する1-	6 コンテンツ印刷をする2-29
新着信表示を設定する1-	7 暗号化 (SSL) サイトを見る
2章 Lモード	サイトから着信メロディをダウンロードする 2-30
L モードとは 2-	メロディをダウンロードする2-30 <b>2</b>
Lモードのしくみ2-	タプノロート した自信プロティ を
Lモードでできること 2-	THEICENCE OF THEICENCE OF THE PROPERTY OF THE
パスワードの変更・メールの設定について2-	祝成でグールを込出する
	が成と かなけぬして公田する
料金割引サービスについて2-	*******
L モードを使えるように設定する2-	
文字入力について2-	
親機で入力する 2-	
入力モードの切り替え2-	
ひらがな入力と漢字入力をするには2-	
カタカナ入力をするには2-	
英字入力・数字入力をするには	
記号入力をするには2-1	
絵文字入力をするには2-1	
区点コードで入力するには	
定型文入力をするには2-1	
定型文を自分で作るには(自作定型文) 2-1	
子機で入力する 2-1 入力モードの切り替え 2-1	
ひらがな入力と漢字入力をするには2-1	利成が、から所及して区間する
英字入力・数字入力をするには 2-1	
記号入力をするには	丁悈で込信消入一ル一見を使 J
サイト (番組) に接続する (メインメニュー) 2-1	_
インターネットホームページを見る (LIDL 3 th)	子機で未送信メール一覧を使う2-44
(URL 入力)2-2	休けしていた水区旧ハ 700万1台で唯成する C-44
URL を入力してインターネットホームページを	保存していた未送信メールを送信する
見る2-2	
マイメニューを使う2-2	机成とグールと文目する
マイメニューに登録する2-2	/ / / と D L つ L 干 O
マイメニューからサイトを表示する 2-2	
ブックマークを使う2-2	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ブックマークを登録する2-2	
	メール通知音を設定する2-48

## 本書もくじ(つづき)

親機で受信メール一覧を使う	
受信メールを読み直す	
受信メールを削除/プリントする	
受信メールに返事を出す(返信)	. 2-50
受信メールを他の宛先に送信する(転送)	. 2-51
差出人のメールアドレスを電話帳に登録する	. 2-52
受信メールを保護/保護解除する	. 2-52
子機でメールを受信する	. 2-53
メールを読む	. 2-53
メールを手動受信して読む	
メール通知音量を設定する	
子機で受信メール一覧を使う	. 2-55
受信メールを読み直す	. 2-55
受信メールに返事を出す(返信)	. 2-56
受信メールを他の宛先に送信する(転送)	. 2-57
子機でメール文面上の電話番号/ファクス番号/	
アドレスを利用する	
PHONE TO 機能を使う	
FAX TO 機能を使う	
MAIL TO 機能を使う	
L モードの設定を変更する	
端末機器の自動設定をする	
センタ番号を確認する	
無通信監視時間を設定する	
メール一覧の表示を設定する	
暗号化サイト用の証明書を設定する	
3章 その他のサービス	
モデムダイヤルインサービスとは	3-5
モデムダイヤルインサービスを利用するには	
ダイヤルイン番号を設定する	
キャッチホンを使う	
親機で受ける	
子機で受ける	
ファクシミリ通信網(F ネット)を使う	
ファクシミリ通信網でできること	
iFAX を使う	
Eメールにファクスを送信する	3-5
4章 こんなときは	
	4.5
故障かな?と思ったら	
親機のトラブル	
親機のディスプレイのメッセージ	
子機のトラブル	4-4
子機のディスプレイのメッセージ	4-4
5章 参考	
あれ	E 0

1章 相手の電話番号を表示する「発信電話番号 表示機能」を利用して、かけてきた相手に よって呼出音を変えたり、特定の相手から の電話を受けないなどの機能について説明 しています。

2章 知りたい情報がすぐに手に入る「情報検索 サービス」やパソコンがなくてもメールが 使える「メールサービス」、着信メロディの ダウンロードなどについて説明していま す。

#### この取扱説明書の見かた

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正 しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や 財産への被害を未然に防止するために、いろいろ な表示をしています。その表示と意味は次のよう になっています。製品をお使いになる前に必ずお 読みになり、内容をよく理解してから、製品をお 使いになってください。

⚠ 危険 取り扱いを誤った場合に、死亡または 重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される内容が書かれています。 安全に使用していただくために、必ず この危険事項をお守りください。

▲警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重 傷を負う恐れのある内容が書かれていま す。安全に使用していただくために、必 ずこの警告事項をお守りください。

▲注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う 恐れや物的損害が発生する恐れのある 内容が書かれています。安全に使用し ていただくために、必ずこの注意事項 をお守りください。

お願り 操作上守らなければならない重要事項や禁 止事項が書かれています。本機の故障を防 ぐために必ずお読みください。

**▶メモ** 操作上参考になることや補足説明が書かれ ています。

● 本文中に記載の社名や製品名は、該当各社の商標または登録 商標です。

**3 章** 1つの電話回線で2つの電話番号を持つこ とができる「モデムダイヤルイン」などに ついて説明しています。

4章 困ったときの対処法について説明していま す。

5章 サービスに関する語句から、説明ページを 探すことができる索引を掲載しています。

# 章 ナンバー・ディスプレイ



相手の電話番号を表示する(発信電話番号表示機能)	1-2
かけてきた相手によって呼出音を変える(なりわけ着信音)	1-3
非通知や特定の相手からの電話を受けない(着信拒否)	1-4
かけてきた相手の電話番号を利用する(着信履歴)	1-5
新着信表示を設定する	1-7

## 相手の電話番号を表示する(発信電話番号表示機能)

NTT東日本、NTT西日本(以下、NTTと略す)のナンバー・ディスプレイ(有料)をご契約すると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。ただし、相手が「通常非通知(回線ごと非通知)」を契約している場合や、ダイヤルする前に「184」(イヤヨ)を押した場合などは、電話番号が表示されません。ナンバー・ディスプレイについて詳しくは、NTT窓口などにお問い合わせください。

- 1 ペニュー を押す
- **2** を押し、「初期設定」を選び、(セット) を押す
- 4 「する」を選び、(セット) を押す
- **5** 👺 を押す

#### お願い

ナンバー・ディスプレイを契約している場合は、必ずナンバー・ディスプレイの利用を「する」に設定してください。「しない」に設定されていると、ボイスワープ\*の呼出回数が異なることがあります。

\*ボイスワープについて詳しくは、NTT窓口などにお問い合わせください。

- 次のような場合は、発信電話番号表示機能/相手先名前表示 機能がご利用になれないことがあります。
  - ・電話帳に相手の電話番号が市外局番から正しく登録されて いない場合
  - ・本機をナンバー・ディスプレイに未対応の通信機器(TA など)に接続している場合
  - ・1本の電話回線で2セット以上の電話機をご使用の場合
- 14桁(子機17桁)以上の電話番号は下13桁(子機下16桁)が表示されます。
- 受話器を取ったとき「ザー」という音が聞こえる場合は、電話がかかってきています。受話器を置いてお待ちください。 このような場合は、呼出音が鳴っても相手の電話番号はディスプレイに表示されません。
- 着信拒否の設定をした相手からの電話の場合はディスプレイに「着信拒否番号」などと表示されます。詳しくは 1-4ページをご覧ください。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、ナンバー・ ディスプレイとは別にNTTとのご契約が必要です(有料)。
- ネーム・ディスプレイをご利用になるには、ナンバー・ディスプレイとは別にNTTとのご契約が必要です(有料)。

#### お問い合わせ先(無料)

ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター

0000120-848521

受付時間 午前9:00~午後5:00(日曜・祝日・年末年始は除きます)

#### 電話がかかってきたときの表示

相手の状況に応じて次のようなディスプレイ表示になります。 キャッチホンが入ったときにも、同様の表示がされます (キャッチホン・ディスプレイ)。

ディスプレイ表示 内 容				
(3) 03123456 (3) 0312345678	78  	電話をかけてきた相手の電話 番号です。 「161」と表示されているとき は、Fネットからファクスが送 信されています。		
電松浦弘幸 03123456 <b>3</b> 松浦弘幸 0312345678	78	親機や子機の電話帳に登録され ている相手から電話がかかる と、名前と電話番号が表示され ます(相手先名前表示機能)。		
第   非通知	1	電話番号を表示しない契約の 相手からの電話です。または、 相手が「184」をダイヤルし てからかけてきました。		
分 公衆電話	f	公衆電話からの電話です。		
表示圏外	   	サービス対象外の地域(海外など)や、サービスに対応していない携帯電話やPHSなどからの電話です。		
<ul><li>受信エラー</li><li>受信エラー</li></ul>	-	一時的な回線の雑音などにより、電話番号の情報を正しく 受信できませんでした。		
(数川尚彦 03567812 (公川尚彦 03567812		ネーム・ディスプレイご利用の場合は、相手がNTTに登録している発信者名が親機のディスプレイに表示されます。(相手が発信者名を「非通知」で契約している場合やダイヤルする前に「184」を押した場合などを除きます。) ただし、相手の名前が親機と子機それぞれの電話帳に登録されている場合は、その登録されている場合は、その登録されている名前が表示されます。		

考

## かけてきた相手によって呼出音を変える (なりわけ着信音)

電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときに、通常とは異なった呼出音を鳴らすことができます。あら かじめ相手の電話番号を市外局番から電話帳に登録し、ナンバー・ディスプレイの利用を「する」に設定してく ださい。

## 親機を設定する

親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたと きだけ、設定している呼出音(取扱説明書2-15ページ)を鳴 らすことができます。電話帳に登録されていない相手の場合は、 設定できる呼出音とは異なった「ベル」が鳴ります。

- メニュー を押す
- 2 を押し、「着信設定」 を選び、(セット)を押す
- 3 (8)を押し、「電話帳着メ 口呼出」を選ぶ

8電話帳着刈呼出

- 4 「する」を選び、セット を押す
- **5** 乗を押す

## 子機を設定する

子機の電話帳に登録されている相手によって、違った呼出音を 鳴らすことができます。

- (※) が消灯している状態で操作してください。
- を押し、呼出音を変 えたい相手を選ぶ

電話帳 松浦弘幸 0345678901

2 メニュー を押す

電話帳メニュー 修正 鳴り分け 一件消去

3 (♠) を押し、「鳴り分け」を 選び、火ニューを押す

鳴り分け ▲前の音 ▼次の音 鳴り分けOFF

を押し、呼出音を選 び、メニュー を押す

選ぶことのできる呼出音につい ては、下記の表をご覧くださ


「鳴り分け OFF」を選ぶと、子 機の呼出音として設定してある 音が鳴ります。

#### 選ぶことのできる呼出音は 鳴り分けOFF ベル 華麗なる大円舞曲 ラデツキー行進曲 春 ユーモレスク 森のくまさん メロディ 1 (自作着信メロディを登録している場合) メロディ2(自作着信メロディを登録している場合)

## 非通知や特定の相手からの電話を受けない (着信拒否)

非通知や特定の相手からの電話の着信を拒否できます。かけてきた相手には「申し訳ありませんが、こちらの都合により電話をおつなぎすることができません」などの音声メッセージを流し、電話を切ります。この機能をご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイの利用を「する」に設定してください。

(お買い上げ時の設定は着信拒否をしない状態になっています。)



- **2** 🎨 を押し、「着信設定」を選び、🕬 を押す
- **3** (タ) を押し、「着信拒否」を選ぶ

#### 着信拒否を選ぶとき

- 4 ( を押し、「着信拒否」の設定を選び、 を押す を押す 選んだ着信拒否 に チェックマーク 「 図 」 がつきます。もう一度、 でか を押すと、チェックマークが消えます。 選べる着信拒否については右の表をご覧くだ
- **5** 他に着信拒否を選 ぶときは、手順4を 繰り返す
- 6 👺 を押す

さい。

#### 拒否する電話番号を登 録するとき

- **4** ( を押し、 「TEL1」~ 「TEL30」のいずれかを選び、( ) を押す
- **5** ② ~ ② を 押し、拒否する電 話番号を入力し、 を押す 市外局番から入力して
- **6** 他に電話番号を入 力するときは、手順 4~5を繰り返す
- 7 🎅 を押す

ください。

#### 着信拒否の種類と内容

着信拒否の種類	内容
	非通知契約の電話番号からの着信や、「184」をダイヤルしてからかけてきた電話の着信を設定します。拒否するときは、この項目にチェックマークをつけます。
□公衆電話拒否	公衆電話からの着信を設定します。拒否するときは、この項目に チェックマークをつけます。
│ ☑表示圏外拒否 │	電話番号を通知できない地域やサービスに対応していない携帯電話、PHSなどからの着信を設定します。拒否するときは、この項目にチェックマークをつけます。
TEL1 TEL2 TEL3 •	受けたくない相手の電話番号を 30件まで設定できます。着信拒 否の電話番号を設定すると、その 相手からの電話はいっさい受け 付けなくなります。

#### 登録した電話番号を消去するには

「拒否する電話番号を登録するとき」の手順5 で $\bigcirc$  のかわりに  $\bigcirc$  を押して電話番号を消去します。

お願い

着信を拒否する電話番号を登録するときは慎重に行ってください。

緊急の電話がかかってきても、登録した相手からの電話はいっさい受けられません。

メモ

登録した相手から電話がかかってきたときは、呼出音は鳴りません。親機のディスプレイには「非通知着信拒否」、「公衆電話拒否」、「表示圏外拒否」または「着信拒否番号」と表示されます。子機のディスプレイには「着信」と表示されますが、 を押しても電話を受けることができません。


## かけてきた相手の電話番号を利用する(着信履歴)

かけてきた相手の電話番号を親機、子機それぞれ30件まで記憶しています。記憶されている電話番号をディス プレイに表示してご利用になれます(着信履歴)。「着信履歴」をご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイ の利用を「する」に設定してください。

#### 電話番号を確認する/電話をかける

留守中の着信を確認したり(着信履歴検索機能)、その相手に簡単な操作で電話をかける(着信履歴ダイヤル機能)ことができます。

# 親機で確認する/電話を



#### 子機で確認する/電話を かける

(※) が消灯している状態で操作してください。



#### 表示中の着信履歴を消去するには

親機の場合は、着信履歴画面を表示中に 🍪 を押し、消去する履歴を選び、 🎥 を押してから 🛎 を押します。

子機の場合は、着信メモリ画面を表示中に (トニュー) を押してから、(\*) を押し、「一件消去」を選び、(トニュー) を押します。(\*) を押し、「は い」を選び、(たます) を押します。

#### 子機に記憶されている着信履歴をすべて消去するには

着信メモリ画面を表示中に (を押してから、(\*\*) を押し、「全件消去」を選び、(\*\*\*) を押します。(\*\*) を押し、「はい」を選び、 (トニュト) を押します。

- かかってきた電話が記憶件数を超えたときは、古いものから順に消去されます。
- かかってきた電話の相手先が電話帳に登録されている場合、登録されている名前も同時に表示されます。
- 着信した電話が非通知契約や公衆電話などのときは、「非通知」、「公衆電話」、「表示圏外」、「受信エラー」などと表示され、電話 番号は記憶されません。
- 子機の発信番号履歴について詳しくは取扱説明書2-5ページをご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイの利用を「しない」に設定していても、かかってきた電話の着信日時のみ確認することができます。(取 扱説明書 2-3 ページ)
- ・ ネーム・ディスプレイをご利用の場合でも、かかってきた電話の相手先が電話帳に登録されているときは、その登録されている 名前が着信履歴に表示されます。

#### かけてきた相手の電話番号を利用する(着信履歴)(つづき)

#### 電話番号を電話帳に登録する

かけてきた相手の電話番号を電話帳に登録できます。



#### 親機の電話帳に登録する

1 <sup>着信履歴/</sup> を押す



- **3** を押す
- 4 親機の「電話帳に登録する」(取扱説明書2-8ページ)の手順にしたがって、電話帳に登録する

手順2で選んだ電話番号があらかじめ入力されています。

## 子機の電話帳に登録する

が消灯している状態で操作してください。

1 (\*) を2回押す

発信番号履歴 (発信メモリ) がない場合は (〇) を 1 回だけ押してください。

0312345678 8月31日 18:05

着信メモリ

着信メモリ 電話帳登録 一件消去 全件消去

**3**「電話帳登録」を選び、(キュー)を押す

電話帳 名前? 残り 98件

4 子機の「電話帳に登録する」(取扱説明書2-11 ページ)の手順にしたがって、電話帳に登録する 手順2で選んだ電話番号があらかじめ入力されています。

**XE......** 

発信番号履歴について詳しくは取扱説明書2-5ページをご覧く ださい。

## 新着信表示を設定する

電話がかかってきて、子機で受けなかった場合に、着信を知らせる機能(新着信表示)を設定します。新着信表 示を「ON」にすると、電話を受けなかった子機のディスプレイに「着信あり」と表示されます。

(お買い上げ時の設定は「ON」になっています。)

(愛) が消灯している状態で操作してください。

メニュー を押す

を押し、「着信あり表 示」を選び、ペニューを押す

着信あり表示 選択してください ON

OFF

**3**「ON」を選び、(メニュー) を押す

「ピーッ」と鳴って、新着信表示が設定されます。

#### 設定を解除するには

手順3で、(Ô)を押し、「OFF」を選び、(トュュー)を押します。



- 新着信表示が「ON」に設定されていても、設定されている子機で電話に出ると表示されません。ただし、親機や他の子機で電 話に出たときは、設定されている子機に新着信表示が表示されます。
- 着信履歴を表示させる(1-5ページ)と新着信表示は消えます。

# 2 章 Lモード




Lモードとは·····	2-2
パスワードの変更・メールの設定について	·· 2-3
料金割引サービスについて	·· 2-4
Lモードを使えるように設定する	·· 2-4
文字入力について	·· 2-6
サイト (番組) に接続する (メインメニュー)	2-18
インターネットホームページを見る(URL 入力) ······	2-20
マイメニューを使う	2-21
ブックマークを使う	2-22
画面メモを使う	2-24
表示しているページをプリントする	2-26
表示を更新して最新情報を見る(再読込)	2-26
画面上の電話番号/アドレス/ URL /ファクス番号を利用する	2-27
コンテンツ印刷をする	2-29
暗号化(SSL)サイトを見る	2-29
サイトから着信メロディをダウンロードする	2-30
親機でメールを送信する	2-31
親機で送信済メール一覧を使う	2-34
親機で未送信メール一覧を使う	2-37
子機でメールを送信する	2-40
子機で送信済メール一覧を使う	2-42
子機で未送信メール一覧を使う	2-44
親機でメールを受信する	2-46
親機で受信メール一覧を使う	2-49
子機でメールを受信する	2-53
子機で受信メール一覧を使う	2-55
子機でメール文面上の電話番号/ファクス番号/アドレスを利用する …	2-58
エードの沙宁を亦再する	2 60

## **Lモードとは**

NTTが提供するLモード(有料)をご契約すると、Lモード対応の電話機/ファクスだけで、日々の生活に役立つ情報、地域に密着した情報をご利用になれます。また、パソコンや携帯電話などとメールを送受信することができます。

#### Lモードのしくみ



#### Lモードでできること

#### 情報検索サービス

本機の簡単なメニュー操作により、Lモードゲートウェイに接続してオンラインショッピングや各種チケットの予約をはじめ、タウンページの検索や着信メロディのダウンロードなどのサービスをご利用になれます。

メニュー操作以外に、本機に見たいインターネットホームページのアドレスを直接入力すると、Lモードゲートウェイを経由してインターネットに接続してインターネットホームページを見ることができます。情報検索サービスの操作ができるのは、親機だけです。 ※Lモードの情報は、一部有料のものがあります。

#### メールサービス

Lモードゲートウェイに接続してLモード対応の電話機/ファクス同士だけでなく、パソコンや携帯電話などとメールを送受信することができます。 最大 500 文字まで送受信することができます。

Lモードご契約時のメールアドレスは、「お客様の電話番号 @pipopa.ne.jp」です。メールサービスの操作ができるのは、親機、子機の両方です。

「お客様の電話番号」の部分は、お客様の好きな英数字と「\_ (アンダーバー)」、「. (ピリオド)」および「- (ハイフン)」の組み合わせによる「マイアドレス」に変えることができます。変えるときに簡単なメールアドレス(名前など)にすると間違いメールや迷惑メールが届くことがあります。すでに他のお客様が利用しているメールアドレスに変えることはできません。

Lモードゲートウェイではメールを 14日間保存します。また、最大 200 件まで保存します。

考

#### 写真Lメールサービス

写真Lメールは、Lモード間およびパソコンや携帯電話との間で写真などの画像が添付されたメール(写真付きメール)の送受信が できるサービスです。写真Lメールの受信では、写真付きメールに記載された画像参照用URLにアクセスすることにより、Lモー ドゲートウェイに蓄積された画像が閲覧できます。写真Lメールの送信では、送信機能に対応した端末から、写真などの画像を添 付したメールを送信します。(本機は写真Lメール送信を利用したイラストLメール送信に対応しています。)Lモードゲートウェイ でのメール保存期間は14日間です(本機から携帯電話に送信した場合のみ)。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。 ※写真しメールサービスの開始時期は2003年夏以降です。

#### 

- Lモードをご利用になるには、お客様の電話番号(発信電話番号)を通知する必要があります。
- 情報検索サービスをご利用する際、Lモードの利便性の向上のため、情報提供者へユーザIDおよび地域識別コード、ブ ラウザバージョン等の通信機器に関わる情報を通知します。
- Lモードの操作には、Lモードゲートウェイに接続して行う操作と接続しないで行う操作があります。ディスプレイの ┆ 」は、Lモードゲートウェイと接続しているときにだけ表示され、♀ マンフック が点滅します。この間は通信料金がかかります。
- Lモードの通信中に、回線の通信状況等によりメールの送受信および情報検索ができなかった場合でも、通信料が発生 します。
- Lモードゲートウェイに接続しているときにキャッチホンやキャッチホン・ディスプレイが入ると、通信状態が不安定になり、L モードゲートウェイとの接続が切断される場合があります。
- Lモードゲートウェイに接続しているときは通話中となり、電話を受けたり、ファクスを受信することができません。
- PBX (構内交換機)、ホームテレホンなど、発信元の電話番号の先頭に「O」をつける必要がある通信機器に本機を接続した場合 は、Lモードをご利用になることはできません。
- Lモードをご利用の電話回線には、複数台の電話機をブランチ式(並列)接続しないでください。Lモードが正常に作 動しない場合があります。
- 何も操作をしていないのに「切断されました」と表示された場合は、 の を押してください。 Lモードゲートウェイとの接続が切 断されています。ディスプレイの表示は変わりません。
  - Lモードゲートウェイとの接続中に一定の時間何も操作をしないと、無通信監視時間(2-61ページ)により、自動的にLモード ゲートウェイとの接続が切断されています。接続が切断されるまでの時間を設定したり、自動的に切断されないように設定する こともできます。
- Lモードのサイト(番組)以外のインターネットホームページなどは、正しく表示されない場合があります。JPEG、GIFおよび PNG形式以外の画像データは表示されません。JPEG、GIF および PNG形式の画像データでも正しく表示されない場合があり ます。
- 迷惑メールが届いた場合は、「マイアドレス」に変更するか、「迷惑メールおことわり機能」をご利用ください。詳しくは、NTT の「Lモード使用説明書」をご覧になるか、NTTまでお問い合わせください。
- すでに転送でんわをご契約している場合は、Lモードをご契約することはできません。
- ボイスワープとLモードを併せてご契約する場合は、ボイスワープの設定を「無応答時転送」に変更してください。詳しくは、 NTTの「Lモード使用説明書」をご覧になるか、NTTまでお問い合わせください。

## パスワードの変更・メールの設定について

パスワードは設定・変更することができます。また、ご契約時のメールアドレスをお客様の好きなメールアドレ ス(マイアドレス)に変更することができます。パスワードやマイアドレスの設定については、NTTの「Lモー ド使用説明書」をご覧ください。

#### パスワード設定

メールやサイト(番組)によっては、パスワードが必要になります。

※パスワードを保存すると、ご契約者以外の方も、ご契約者同様にLモードをご利用できるようになりますので、ご注意ください。

#### マイアドレス設定

メールのご契約時のメールアドレスは、「お客様の電話番号 @pipopa.ne.jp」です。「お客様の電話番号」の部分をお客様の好きな 英数字と「\_ (アンダーバー)」、「. (ピリオド)」および「- (ハイフン)」の組み合わせによる「マイアドレス」に変えることができ ます。3文字以上16文字以内で設定することができます。ただし、先頭の文字は必ず英字にしてください。

メールアドレスを変更すると、変更前のメールアドレスには、メールが届かなくなります。また、すでに他のお客様が利用している メールアドレスに変えることはできません。

変更したメールアドレスは、Lモードゲートウェイに保存されます。

## 料金割引サービスについて

#### NTT 東日本/西日本の番号指定型料金割引サービス(i・アイプランなど)

Lモードのご利用電話番号(アクセスポイントの電話番号)に対して、料金割引サービスをご契約する場合は、必ず本機に設定されているアクセスポイント電話番号をご確認のうえ、お申し込みしてください。

すでにLモードのご利用電話番号(アクセスポイントの電話番号)に対して、料金割引サービスをご契約されている場合は、お客様が以前お使いの機器から本機に交換してLモードをご利用になると、アクセスポイントの電話番号が変更になり、料金割引サービスが適用されなくなることがあります。このため、本機に設定されているアクセスポイントの電話番号を必ず確認していただき、ご契約の料金割引サービスの電話番号と異なる場合は、ご契約の電話番号を変更してください。詳しくは、NTT東日本/西日本窓口にご相談ください。

本製品のインターネット機能は株式会社 ACCESS の NetFront 3 を搭載しています。

Copyright(c) 1998-2003 ACCESS CO.,LTD,


 $oldsymbol{\mathsf{ACCESS}}$ および  $oldsymbol{\mathsf{NetFront}}^{\circ}_{\mathsf{v3.0}}$  は株式会社  $oldsymbol{\mathsf{ACCESS}}$  の日本国ならびにその他の国における登録商標です。

#### Lモードについて詳しくは、局番なしの「116」番へお問い合わせください。


受付時間:午前9時~午後5時 年中無休(年末年始12月29日~1月3日を除きます)

## Lモードを使えるように設定する

はじめてLモードをご利用になる場合は、必ず以下の操作を行ってください。





#### Lモード中のディスプレイの表示について



情報検索サービスを利用しているときに # または を押すと、トップメニュー画面が表示されます。 メールサービスを利用しているときに # または を押すと、1 つ前の画面が表示されます。

#### Lモード画面を表示する





#### 「Canon トップメニュー」のご案内

本機をお買い上げいただいたお客様は、「Canonトップメニュー」の便利な情報をご利用になることができます。情報は随時更新され、新しい情報も追加されます。トップメニュー画面で「7 Canonトップメニュー」を選んでご利用ください。

- ※情報の内容は予告なしに変更される場合があります。
- ※ご利用中は通信料金がかかります。

#### Lモード中に回線を切断する

1 Lモード画面で ♀ オンフック を押す

オンフック が消灯します。

**-**切断されました。

OK

(日)オンフック カカス しまり

2 (セット) を押す

回線が切断されます。

#### Lモード画面を終了する

**1** Lモード画面で ストッフﺵ を押す

待機画面に戻ります。

カンフック が消灯していることを確認してください。


# 文字入力について

# 親機で入力する

ダイヤルボタンを使って文字を入力します。各ボタンには「文字リスト」の文字が割り当てられており、ボタンを押すごとに文字が 変わります。


ここでは、メール文章作成時の文字入力について説明します。電話帳登録時の文字入力については、取扱説明書をご覧ください。

#### 文字入力中のディスプレイ表示



確定エリア	入力エリアで確定した文字がここに表示されます。	
入力モード	入力中のモードを表示します。	
	を押すごとに、入力モードが切り替わります。	
入力エリア	入力モードで入力中の文字が表示されます。	
マルチボタン機能	各状態により表示される項目が変わります。	

#### 入力モードの切り替え



#### 文字リスト

1 + = - E				
入力モード ボタン	かな	カナ	英*1	数*1
@	あいうえお	アイウエオ	@ /~	1
	あいうえお	アイウェオ		
ABC	かきくけこ	カキクケコ	abc	2
			ABC	
DEF 3	さしすせそ	サシスセソ	def	3
			DEF	
GHI	たちつてと	タチツテト	ghi	4
	つ	ツ	GHI	
JKL (5)	なにぬねの	ナニヌネノ	jkl	5
			JKL	
MNO (6)	おりふへほ	ハヒフヘホ	mno	6
			MNO	
PQRS 7	まみむめも	<b>ユミアオモ</b>	pqrs	7
*			PQRS	
TUV 8	やゆよ	†ユ∃	tuv	8
	やゆよ	ヤユヨ	TUV	
WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ	9
			WXYZ	
## C	わをん	ワヲン	.',:;-~()	0
	わ、。 ー!?	, 。 - !?	[]{}&_!# \$%	
			^*+  =<>?	
			Ӵ/ `@	
$(\stackrel{\textstyle{\times}}{\times})$	" o	* 0		
ر-ا	(*2)			
#)	(改行)			

<sup>\*1</sup> 半角文字入力。入力中に 乗 を押すことで、全角文字に 変換できます。

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup>「゛」「゜」をつけることができない文字の後ろには「゛」 「゜」を入力することはできません。

入力モード	入力できる記号
記号*3 (半角記号)	半角記号(1/9)
	@/:;, `'!?^*+\\\$\&()<>[]\\"~ = 全角記号(2/9~5/9)
	$\begin{array}{c} & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & $
	るゑヰヱヴヵヶ
	特殊記号(6/9~8/9)
	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑪⑫③⑭⑤⑯⑰⑱⑲ⅡⅢ  V V V V V V IV IV IX X ハ y = n y > 7 元 グラトッ 元 一 会 パ スマ ヴロトル  **
	区点コード(9/9)
	取扱説明書10-4ページをご覧ください。
記号(絵文字)	絵文字(1/8~8/8)  ※○今8/0天1 YOKON®OM-YYWHA  ①J® Ju *** = 見Mcaaa B 4 4 mm   1 mm

\*3 を押すことで、一覧画面の切り替えができます。

入力モード	入力できる定型
定型*4	.co.jp .ne.jp .com .ac.jp .ad.jp .ed.jp .go.jp .gr.jp
	こんにちは わかりました OKです わかりません NGです メールしてください 電話してください
	FAX してください
	(^_^) (^o^) (^;) (· ·;) (; _ ;) (*^_^*) m()m ·········
	How are you? I love you! Congratulations! Thank you! ·······
	お父さん お母さん おじいちゃん おばあちゃん おそば屋さん お寿司屋さん ラーメン屋さん ピザ屋さん


<sup>\*4</sup> を押すことで、一覧画面の切り替えができます。入力する項目によって、選べる定型文が異なります。

#### \_\_\_\_メモ

- (#)(改行) は、メール本文作成時のみ入力できます。
- 続けて同じボタン上の文字を入力する場合は、文字を入力した後に (\*) を押してカーソルを移動してから、次に入力したい文字を入力します。
- スペースを入力する場合は、く○)を押して確定エリアにあるカーソル(┫)を右に動かしスペースを入力します。

#### 文字入力について(つづき)

#### ひらがな入力と漢字入力をするには



**2** ② ~ ② を押し、ひらがなを入力 する

入力エリアに文字が全角で表示されます。 漢字変換をしないときは手順4に進みます。

**3** を押し、 を押し、変換候補 の中から変換したい漢字を選ぶ

滋 ○ を 1 回押すと変換を取り消せます。



●メール本文入力

かなほんじつの

**4** 確定 を押す

確定エリアに文字が表示されます。



#### 入力した文字を消去するには

※★ ○ を押すと、1 文字ずつ消去することができます。

#### 文字を追加するには

を押して、確定エリアにあるカーソルを挿入したい位置に移動し、文字を入力します。

#### 文字を修正するには

を押して、修正したい文字までカーソルを移動し、 ※ ○ を押して、入力し直します。

- 漢字がうまく変換されないときは、変換文字数を 1 文字分にしたり、濁点や半濁点を外したり、読み(音読み・訓読み)を変えて入力し直してください。
- 「かな」と「漢字」は半角に変換することはできません。

考

## カタカナ入力をするには

を押し、「カナ」を選ぶ

**(()) ~ ((?)) を押し、文字を入力する** 入力エリアに文字が半角で表示されます。





確定エリアに文字が表示されます。



#### 全角のカタカナを入力するには

「かな」モードで、ひらがなを入力後、を押し、変換候補の中から全角のカタカナを選びます。

#### 英字入力・数字入力をするには

を押し、「英」または「数」を選

入力エリアに文字が半角で表示されます。 を押すと、全角文字に変換できます。 ●メール本文入力 英 Hello



確定エリアに文字が表示されます。





#### 文字入力について(つづき)

#### 記号入力をするには

を押し、「記号(半角記号)」を選ぶ
 を押すごとに、一覧画面が切り替わります。



- **2** 🏵 を押し、記号を選ぶ
- **3** を押す を押す 確定エリアに記号が表示されます。



#### 絵文字入力をするには

1 文字切替 を押し、「記号(絵文字)」を選ぶ。 を押すごとに、一覧画面が切り替わります。



- **2** 💮 を押し、絵文字を選ぶ
- **3** 確定 **を押す** 確定エリアに絵文字が表示されます。



#### 区点コードで入力するには

を押し、「記号」を選ぶ


を押し、「区点コード」を選ぶ

区点コード入力画面になります。



(a) ~ (c) を押し、区点コード (4) 桁)を入力する

区点コード表(取扱説明書10-4ページ)にある文字・数字・記 号を入力できます。





を押す

確定エリアに文字が表示されます。



- 入力した区点コードに割り当てられた文字がない場合は、エラー音が「ピピピ」と鳴って入力されません。
- 区点コードで入力した文字はすべて全角となります。半角しか入力スペースが残っていない場合は、区点コードによる入力はで きません。


#### 文字入力について(つづき)

#### 定型文入力をするには

メール作成時に便利です。



幸婦 を押し、「定型」を選ぶ



- 2 を押し、定型文の種類を選ぶ を押すごとに、一覧画面が切り替わります。
- **3** 💮 を押し、定型文を選ぶ
- 4 を押す 確定エリアに定型文が表示されます。



### 定型文を自分で作るには(自作定型文)

「宛先」に利用できる定型文を10件まで、「題名」と「本文」に利用できる定型文を10件まで自分で作成し、それぞれ登録することができます。

文字切替

## 

2 を押す

● 自作定型一覧

すでに自作定型文を登録している場合は、そのリストが表示されます。

3 頻度 を押す



4 定型文を入力する

全角で最大10文字、半角で最大20文字まで入力できます。

**5** 確定 **を押す** 確定エリアに文字が表示されます。




**6** を押す 入力した定型文が登録されます。



**7** 原 を押す

登録した定型文がリストの一番上に表示されます。



#### 自作定型文を修正するには

手順2で自作定型文のリストが表示されているときに、〇 を押して修正したい定型文を選び、 を押します。修正が終わったら を押してください。

#### 自作定型文を消去するには

手順2で自作定型文のリストが表示されているときに、 を押して消去したい定型文を選び、 を押し、 を押します。



#### 「入力できない文字が含まれています」と表示された場合は

メールアドレスに全角文字などの不適切な文字が含まれている可能性があります。


#### 文字入力について(つづき)

## 3子機で入力する

ダイヤルボタンを使って文字を入力します。各ボタンには「文字リスト」の文字が割り当てられており、ボタンを押すごとに文字が 変わります。


ここでは、メール文章作成時の文字入力について説明します。電話帳登録時の文字入力については、取扱説明書をご覧ください。

#### 文字入力中のディスプレイ表示



入力中の項目	現在入力中の項目を表示します。
確定エリア	「英」「数」の入力モードで入力された文字がここに表示されます。「漢」の入力モード
	では入力エリアで確定した文字がここに表示されます。
入力エリア	「漢」の入力モードで入力中の文字が表示されます。
入力モード	入力中のモードを表示します。
	☆☆☆☆☆☆ を押すごとに、入力モードが切り替わります。

#### 入力モードの切り替え



#### 文字リスト

ボタンを押したときに入力できる文字は、次のようになります。

入力モード ボタン	漢	英	数
(1 *)	あいうえお	記号(半角)	1
	あいうえお		
(2 <sup>t)</sup>	かきくけこ	abc	2
∠ABC/		ABC	
(3 <sup>e</sup>	さしすせそ	def	3
<b>O</b> UEF		DEF	
(4 <sup>fc</sup> )	たちつてと	ghi	4
	つ	GHI	
(5 /k)	なにぬねの	jkl	5
		JKL	
(6 <sub>lzt</sub> )	はひふへほ	mno	6
		MNO	
(7 <sub>t</sub>	まみむめも	pqrs	7
		PQRS	
(8 <sup>th</sup> )	やゆよ	tuv	8
	やゆよ	TUV	
(9 <sub>NOVZ</sub> )	らりるれろ	WXYZ	9
		WXYZ	
(O to	わをんー		0
	• 0		
<del>(X</del> )	" •		*
<b>*</b>	(*1)		
<b>#</b> 25	記号(全角)、	記号(半角)	#
	絵文字、顔文字		
	(*2)		
内線	(改行)		

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 「゛」「゜」をつけることができない文字の後ろには「゛」 「゜」を入力することはできません。

<sup>\*2</sup> 入力エリアに確定する前の文字が表示されている場合は、 (#)。 を押しても記号(全角)、絵文字、顔文字を入力することはできません。確定してから入力します。

入力モード	入力できる記号				
漢*3	全角記号				
/夫 <sup>°</sup>					
	、。,·	·:;?!	~	_	
		±×÷=≠		0 42 5	3 () "" . 3
		-^/ &*@§☆			
		<b>=</b> ∈∋⊆⊇	•		
	∂ ∇ ≡ ≒	 ≪≫√∽∞	∵∫∬Å%	。♯♭♪キ፤	¶001
	2 3 4 5	6 7 8 9 A	BCDEF	GHIJK	LMNO
	PQRS	TUVWX	YZabc	defgh	ıijkl
	mnop	qrstu	v w x y z	ΑВГΔΕ	ZHΘI
	ΚΛΜΝ	ΞΟΠΡΣ	ТΥФХΨ	Ωαβγδ	εζηθ
	ικλμ	νξοπρ	στυφχ	ψωАБΕ	згдеё
	ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ				
	ЭЮЯ абвгдеёжзийклмнопрст				
	у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я —   г¬				
	│┷┼ <b>╼</b> ╷ │┥┸╂		F-7-1-	+	
		- <del></del>			
	全角絵文字				
		}≠⊚∷1′		- —	_
		⋛ <del>⋏</del> ╬₩ <b>⋻</b>			
		<u> </u>			:
		#44 (2) <b>(2) (2)</b> (2)			
	↟↟↭⇗⇗↹↹⇢↸↟↲↭⇍❶◆◆♥♥♥♥♥⇍↡⇂ ↟⇂↛⇵↹⇭⇲⇲↹⇭↴↲↫↧↴⇭⇂⇰⇶Ⅱ⇧↲				
	345678900K♥ ♥♥♥ ∀ × ∴ ∴ ♡ ♪				
	>##Q≠¢\$\\$\##\\$\\$\#\\$\#\\$\#\\$\#\\$\#\\$\#\\$\#\\$\				
		₽₩₽₽₽			
	▲月番 <b>△11234567890▲</b> ≒☆型分器				
	<b>化極心響圖®●●</b>				
	顔文字				
	(^0^)	m()m	(>_<)	(T.T)	v(^o^)
	(^-^)/~	(^0^)/	(? ?)	(\@_\@)	(^_^;)
	(#)	()Zzz	φ(;)	p(^-^)q	(^人^)
	(+_+)	0(^0^)0	(∩.∩)	(· <sup>-</sup> ·)	(☆o☆)
英(1*)半	(スペース)	@		/	_
角記号)	.co.jp	.ne.jp	.or.jp	.com	http://www.
英 (# # #	!"#\$%&'():	<b>*</b> +,/:;<=>?@	[¥]^_'{ }~		
角記号)					

<sup>\*3 #</sup> を押すことで、一覧画面の切り替えができます。

#### \_\_\_\_メモ ·

- (改行) は、メール本文作成時のみ入力できます。
- 続けて同じボタン上の文字を入力する場合は、文字を入力した後に (\*) を押してカーソルを移動してから、次に入力したい文字を入力します。

#### 文字入力について(つづき)

#### ひらがな入力と漢字入力をするには

● ☆ッッフメニニニニ゙ を押し、「漢」を選ぶ



例:本文入力の場合

**2** 🕞 ~ 🕾 を押し、ひらがなを入力する

入力エリアに文字が全角で表示されます。 漢字変換をしないときは手順4に進みます。

↑ で 1 回押すと変換を取り消せます。



**4** (メニュー) を押す

確定エリアに文字が表示されます。



#### 入力した文字を消去するには

グリブ/キャッテ を押すと、1 文字ずつ消去することができます。

#### 文字を追加するには

(・) を押して、挿入したい位置にカーソルを移動し、文字を入力します。

#### 文字を修正するには

**◆○・**を押して、修正したい文字までカーソルを移動し、 ○ を押して、入力し直します。

#### カタカナを入力するには

手順3で変換候補の中からカタカナを選び、全角変換をします。

**J**XE....

漢字がうまく変換されないときは、変換文字数を 1 文字分にしたり、濁点や半濁点を外したり、読み(音読み・訓読み)を変えて 入力し直してください。

#### 英字入力・数字入力をするには

● ☆☆☆☆ を押し、「英」または「数」を選ぶ

本文入力 - 二 - 英 例: 本文入力の場合

**2** 🗓 ~ 🖫 を押し、文字を入力する

確定エリアに文字が表示されます。

本文入力

英

#### 記号入力をするには

・ を押し、「漢」または「英」を選ぶ



2 🕮 を押す

「漢」の場合は、 (#...) を押すごとに、「記号一覧」→「絵文字一覧」 →「顔文字一覧」と切り替わります。

「英」の場合は、 **#**。を押すと半角記号、 ①。を押すと「@」や 「http://www.」などが入力できます。

**3** 🎨 を押し、記号を選ぶ



4 メニュー を押す

確定エリアに記号が表示されます。



## サイト(番組)に接続する(メインメニュー)

情報サービス提供者が提供する各種サービスをご利用になれます。

(…) を押す

トップメニュー画面が表示されま

を押し、「2メインメ ロルギューメ ニュー」を選び、(セット) を押す ②選べるバューリスト ③天気予報

Lモードゲートウェイに接続し、メインメニューの例 メインメニュー画面が表示されま

◯ を押し、接続するサイ トを選び、(セット)を押す 選んだサイトに接続します。



ディスプレイの上方/下方を見るには

ディスプレイに 1 画面を一度に表示できない場合は、🗘 を押してディスプレイの下方を表示することができます。上方に戻ると きは、〈う〉を押します。

リンク先に移動するには

す。

下線が表示されている項目を 🗘 で選び、 💬 を押すと、別のサイト(リンク先)に移動することができます。WEB TO 機能(2-28ページ)を使って (O) を押し、URL を選び、(マ) を押すと、同様に別のサイト (リンク先) に移動することができます。

前のサイトに戻るには

€ または ● を押すと、直前に表示されていたサイトに戻ることができます。

文字を入力するには

文字を入力できるところは、点線の枠や実線の枠のテキストボックスが表示されます。

を押し、テキス 2 (セット) を押す トボックスを選ぶ

**3** 文字を入力し、(セット) を 押す

テキストボックスが太 線で表示されます。

(例)

お名前: ご住所

#### ラジオボタンのついた項目を選ぶには

ラジオボタンとは、選択肢の中から1つだけ選ぶことができる項目名の前についているボタンです。 複数の項目の中から1つだけ選ぶことができます。

を押し、項目を

(例)

○マルチパス ○ファクスホン ○キヤノファクス



○マルチパス ①ファクスホン ○キヤノファクス

#### チェックボックスにチェックマークをつけるには

複数の項目の中から複数を選ぶことができます。



を押し、項目を **2** 

を押す チェックマークがつき ます。もう一度 (\*\*) を 押すとチェックマーク が消えます。 3 他の項目にもチェック マークをつける場合 は、手順1~2を繰り 返す

(例)

□マルチパス □ファクスホン □キヤノファクス





□マルチパス ☑ファクスホン □キヤノファクス


#### プルダウンメニューから項目を選ぶには

プルダウンメニューとは、選択肢が隠れている状態で表示されるメニューです。 隠れている複数の項目の中から1つだけ選ぶことができます。









選んだ項目が反転表示されます。

(例)





**マルチパス** ファクスホン キヤノファクス







ファクスホン

4 (セット) を押す

#### メモ

- サイトとは、Lモードでご利用になれる情報やサービスが登録されているページ(場所)です。
- サイトに接続するときに、画像データを表示するかしないかを設定することができます。(2-60 ページ)
- サイトによっては、ご利用の前に別途申し込みが必要な場合があります。
- Lモードのサイト以外のインターネットホームページなどは、正しく表示されない場合があります。JPEG、GIFおよびPNG形式以外の画像データは表示されません。JPEG、GIFおよびPNG形式の画像データでも正しく表示されない場合があります。

## インターネットホームページを見る(URL入力)

見たいインターネットホームページのアドレス (URL) を入力するとインターネットに接続し、インターネットホームページを見ることができます。

#### URLを入力してインターネットホームページを見る

1 ( を押す

トップメニュー画面が表示されま す。

**2** ◇ を押し、「4 アドレス 入力検索」を選び、(セット) を押す



URL入力画面が表示されます。

**3** (\*\*) **を押す** 文字入力画面が表示されます。



**4** (り) ~ (り) を押し、

#### URL を入力する

文字の入力のしかたについては、「文字入力について」(2-6ページ)をご覧ください。 最大半角500文字まで入力できます。

**5** もう一度 を押す URL 入力画面に戻ります。



**6** ◇ を押し、「OK」を選

び、(セット) を押す インターネットホームページに

接続します。

ストップ を押すと待機画面に戻り ます。

表示中のインターネットホームページのURLを確認したり、他のインターネットホームページを表示するには

インターネットホームページを表示中に  $\overset{\mathsf{x}^{--}}{\mathbf{O}}$  を押し、 $\overset{\mathsf{C}}{\mathbf{O}}$  を押し、「⑦ URL 参照/編集」を選び、 を押すと、URL 入力画面に戻ります。

#### 

- Lモード対応のインターネットホームページのみ正しく表示されます。
- データ量が多いインターネットホームページに接続すると、すべての内容を表示できない場合があります。

#### インターネットホームページの表示を中止するには

「取得中」と表示されているときに(デ)を押します。

#### 音声ガイドについて

音声情報の付いたホームページによっては、表示したときにその音声情報を読み上げることができます。

音声ガイド機能の設定は、「本機の基本的な動作を設定する」(取扱説明書8-2ページ)の手順にしたがって、「ホームページ読上げ」 を選んで操作を行ってください。

## マイメニューを使う

よく見るサイト(番組)をマイメニューに登録すると次回からそのサイトに簡単に接続することができます。

#### マイメニューに登録する

マイメニューへの登録については、NTTの「Lモード使用説明書」をご覧ください。

#### **リメモ**

- マイメニュー登録にはパスワードが必要です。
- マイメニュー登録ができないサイトもあります。
- マイメニューは、Lモードゲートウェイに登録されます。

## マイメニューからサイトを表 示する

🚺 🔝 を押す

トップメニュー画面が表示されます。

**2** ② を押し、「3 マイメニュー」を選び、セットを押す

Lモードゲートウェイに接続し、マイメニュー画面が 表示されます。

**3** ( を押し、接続するサイトを選び、 を 押す

選んだサイトに接続します。

マイメニューからサイトに接続するには、あらかじめマイメニューに登録しておく必要があります。

## ブックマークを使う

お気に入りのサイト (番組) やインターネットホームページをブックマークに登録しておくと簡単にサイトやインターネットホームページに接続することができます。

#### ブックマークを登録する

ブックマークに URL を登録します。 ブックマークには URL を 20 件まで登録できます。

- **1** 登録したいサイトまたは インターネットホーム ページを表示する
- **2** ~ を押す ページサブメニュー画面が表示 されます。

①Bookmark登録 ②画面メモ登録 ③待機画面登録 ④再読込 ⑤トップメニュー

**3** 「① Bookmark 登録」を 選び、(セット) を押す

- サイトやインターネットホームページによっては、ブックマークに登録できない場合があります。
- 登録されたサイトやホームページは、Bookmark 一覧には タイトルまたは URL で表示されます。
- すでに登録されている URL を再度登録しても別の URL として登録されます。
- ブックマークは本機に登録されます。

**「Bookmark が一杯です。削除してください。」と表示された場合は** すでに 20 件登録されています。不要なブックマークを削除 (2-23 ページ) してから登録し直してください。

## ブックマークからサイトを表 示する

ブックマークに登録したサイトやインターネットホームページを表示します。

1 ... を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2** を押し、「6 Book-mark」を選び、ですりを押す Bookmark 一覧画面が表示されます。

Bookmark 1/1頁

) 今日の天気
② 長期予報
③ 高速道路の天気

- **3** を押し、表示するサイトまたはインターネットホームページを選び、
  - セット を押す

「接続中」、「取得中」と表示された後、サイトまたはインターネットホームページが表示されます。

( ) を押すと隠れているブックマークを表示することができます。

「Bookmark はありません。」と表示された場合は ブックマークに 1 件も登録されていません。

# ブックマークのタイトル/ URLを編集する

# 1 ( を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2** 🎨 を押し、「6 Bookmark」を選び、(セット)を押す

Bookmark 一覧画面が表示さ れます。

**3** 🌣 を押し、編集する ブックマークを選ぶ

#### タイトル編集のときは

# **4** 一 を押す

- 5 (セット) を押す 文字入力画面が表示さ れます。
- **6** タイトルを編集する 文字の入力のしかたに ついては、「文字入力 について」(2-6ペー ジ)をご覧ください。 最大全角8文字、半角16 文字まで入力できます。
- **8** 🗘 を押し、「OK」 を選び、(セット)を押す

#### URL編集のときは

4 ^=ュー を押す Bookmark サブメ ニュー画面が表示され ます。

- 5 🔯 を押し、「② URL編集」を選び、 セット)を押す
- 6 (セット) を押す 文字入力画面が表示さ れます。
- **7** URL を編集する 文字の入力のしかたに ついては、「文字入力 について | (2-6ペー ジ)をご覧ください。 最大半角500文字ま で入力できます。
- **9** ( を押し、「OK」 を選び、(セット)を押す

# 登録したブックマークを削除 する

トップメニュー画面が表示され ます。

**2** ( を押し、「6 Book- Boo mark」を選び、(セット) を押す ②長期予報 ③高速道路の天気

Bookmark 一覧画面が表示さ れます。

- **3** 💮 を押し、削除する ブックマークを選ぶ
- 4 を押す 確認画面が表示されます。

-件削除しますか? はい

5 🌣 を押し、「はい」を選 び、(セット) を押す

ブックマークが削除され、 Bookmark一覧画面に戻ります。 ブックマークをすべて削除する には、 を押し、 を押し、 「④ 全件削除」を選び、(\*\*) を押 します。

タイトルを編集してもBookmark一覧画面で表示される順番は 変わりません。

# 画面メモを使う

サイトやインターネットホームページで気に入ったページがあった場合は、画面メモとして登録し、保存することができます。 画面メモは 4 件まで登録することができます。

# 画面メモに登録する

- 登録したいサイトまたは インターネットホーム ページを表示する
- **2** ページサブメニュー画面が表示されます。

①Bookmark登録 ②画面メモ登録 ③待機画面登録 ④再読込 ⑤トップメニュー

画面メモに登録され、サイトまたはインターネットホームページのページに戻ります。

## 

- 画面メモには文字データ、画像データ、およびリンクの情報が保存されます。画面メモでリンク先を選び、 を押すと自動的にLモードゲートウェイに接続し、リンク先のページが表示されます。
- 登録した画面メモに10個以上のJPEG、GIF およびPNG 形式の画像データがある場合、すべての画像データを保存で きないことがあります。
- サイトやインターネットホームページで入力した文字や設定は、画面メモに登録されません。

#### 「満杯です。」と表示された場合は

すでに4件登録されています。不要な画面メモを削除(2-25ページ)してから登録し直してください。

# 画面メモを表示する

画面メモに登録されているページを表示します。

1 (...) を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

- **2** を押し、「5 画面メモ」を選び、 を押す を選び、 を押す で表示されます。
- **3** を押し、表示したい 画面メモを選び、(セット) を押す

今日の天気 <○○市> 天気:晴れ★ 降水確率:10%

画面メモが表示されます。

# メモ

画面メモに登録された情報は、登録したときの情報です。最新 の情報と異なる場合があります。

「**画面メモなし**。」と表示された場合は 登録されている画面メモがありません。

老

# 画面メモを削除/プリントする

**1** プリントする場合は、 ディスプレイで現在セッ トされている BJ カート リッジの種類を確認する (取扱説明書 1-5ページ)

> カラーでプリントしたい場合 は、カラーBJカートリッジ BC-11eをセットします。セッ トのしかたについて詳しくは取 扱説明書1-19ページをご覧く ださい。

**2** (i...) を押す

トップメニュー画面が表示され

3 🍥 を押し、[5 画面メ モ」を選び、(セット)を押す 画面メモー覧が表示されます。

4 ( を押し、削除/プリ ントしたい画像メモを選 び、(セット) を押す

降水確率:10%

画面メモが表示されます。

#### 削除するときは

を押す

プリントしますか?

確認画面が表示されま

確認画面が表示されま

-件削除しますか?

6 「はい」を選び、セット

6 🗘 を押し、「は い」を選び、(セット)を 押す

はい

**▔╟**メモ・・・・・・・・

カラープリントをした場合、十分に表現できない色もあります。

# 画面メモの画像を待機画面に 登録する

トップメニュー画面が表示され

2 🌣 を押し、「5 画面メ モ」を選び、(セット)を押す 画面メモ一覧が表示されます。

3 (〇) を押し、登録したい画 像メモを選び、(セット)を押す 画面メモが表示されます。



**4** ~ ○ を押す 画面メモサブメニュー画面が表 示されます。

③プリント④証明書参照

- **5** ( を押し、「② 待機画 面登録」を選び、(セット)を押
- 6 (セット) を押す

- 画面メモによっては、「登録できる画像データがありませ ん。」と表示されて、待機画面に登録できない場合がありま
- 画像は、1件のみ登録できます。待機画面登録の操作を行う たびに新しい画像に上書きされます。

# 表示しているページをプリントする

表示しているサイトやインターネットホームページのページをプリントすることができます。

ディスプレイで現在セットされているBJカートリッジの種類を確認する(取扱説明書 1-5 ページ)

カラーでプリントしたい場合は、カラー BJ カートリッジBC-1 leをセットします。セットのしかたについて詳しくは取扱説明書1-19ページをご覧ください。

- **2** プリントしたいサイトまたはインターネットホームページを表示する
- 3 デンシー を押す

回線切断して プリントしますか?

はい

**4**「はい」を選び、(セット) を押す

カラープリントをした場合、十分に表現できない色もあります。

# 表示を更新して最新情報を見る(再読込)

サイトやインターネットホームページを表示中に再読 込をすると表示されているページが最新情報に更新さ れます。サイトやインターネットホームページが正常 に表示されなかった場合も再読込をしてください。

- サイトまたはインターネットホームページを表示する
- **2** ページサブメニュー画面が表示されます。

①Bookmark登録 ②画面メモ登録 ③待機画面登録 ④再読込 ⑤トップメニュー

**3** ( を押し、「④ 再読込」を選び、(セット) を押す

ページが最新情報に更新されます。

自動的に再読込はされません。

# 画面上の電話番号/アドレス/URL/ファクス番号を利用する

サイト、インターネットホームページ、画面メモ、メールに表示されている電話番号、メールアドレス、URL、ファクス番号などを利用して簡単に電話をかけたり、メールを送信したり、サイトやインターネットホームページに接続したり、ファクスを受信することができます。

# PHONE TO機能を使う

表示されている電話番号に電話をかけます。

サイトやメールなどを表示中に を押し、電話番号を選ぶ

TEL:0312345678 FAX:03 23456789 mail to:ttttt@abc URL:http://xxx.xx.jp

電話番号が反転表示されます。

2 (セット) を押す

電話をかけてもよいか確認画面 が表示されます。

電話番号は必ず確認してください。

0312345678 に発信しますか? 「はい

- **3** 「はい」を選び、セット を押す 電話番号を自動的にダイヤルします。
- **4** 相手が出たら、受話器を 取って話す
- **5** 終わったら、受話器を元に 戻す

## 

- PHONE TO機能を使って電話をかける場合は、必ず電話番号を確認してください。海外やダイヤルQ2の電話番号につながり、高額の通話料金がかかる場合があります。
- サイトやメールによっては、電話番号が反転表示されない場合があります。その場合、上記の操作で電話をかけることはできません。
- Lモードゲートウェイに接続している場合は、自動的にLモードゲートウェイとの接続を切断してから電話をかけます。

# MAIL TO機能を使う

表示されているメールアドレス宛にメールを送信します。

**1** サイトやメールなどを表示中に を押し、メールアドレスを選ぶ

TEL:0312345678 FAX:0323456789 mail to:ttttt@abc URL:http://xxx.xx.jp

メールアドレスが反転表示されます。

2 セット を押す

メールを作成するか確認画面が表示されます。

メールを 作成しますか? [はい]

3 「はい」を選び、(セット) を押す

センタとの接続を切断しますか?

**4 「はい」を選び、(セット) を押す** メール作成画面が表示されま

**ヤタ** たま

メールアドレスは必ず確認して ください。

5 題名や本文を入力して送信する

「新規メールを作成して送信する」 (2-31ページ)をご覧ください。

## メモ

- サイトやメールによっては、メールアドレスが反転表示されない場合があります。その場合、上記の操作でメールを送信することはできません。
- 手順4でLモードゲートウェイとの接続を切断しない場合は、メール作成中も通信料金がかかります。

「送信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は 未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、新規 メールを作成することができません。未送信メールを送信する か(2-38ページ)、不要なメールを削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

### 画面上の電話番号/アドレス/URL/ファクス番号を利用する(つづき)

# WEB TO機能を使う

表示されている URL に接続します。

**1** サイトやメールなどを表示中に ( を押し、URL を選ぶ

TEL:0312345678 FAX:0323456789 mail to:ttttt@abc UBL:http://xxx.xx.ip

URLが反転表示されます。

2 (セット) を押す

接続するとページが表示されます。

### 

- サイトやメールによっては、URLが反転表示されない場合があります。その場合、上記の操作でサイトへの接続はできません。
- Lモードのサイト以外のインターネットホームページなどは、正しく表示されない場合があります。

# Lメールで画像を受信する(写真Lメール)

画像付きのメールが送られてきた場合は、画像への URL をメールで受信します。(2-3 ページ)

**1** 送られてきたメールを表示中(2-46ページ)に



を押し、URLを選ぶ

URL が反転表示されます。

2 (セット) を押す

送られてきた画像の内容が画面に表示されます。コンテンツ(2-29ページ)によっては表示されない場合があります。



画像は本機の画面表示能力に合わせてLモードゲートウェイで自動的に変換されて表示されます。

**3**「印刷」を選び、 <sup>セット</sup> を押す

画像の印刷が始まります。印刷について、詳しくはコンテンツ印刷(2-29ページ)をご覧ください。

## 

- プレビュー画面は画面メモとして保存できます。(2-24 ページ)
- 実際に相手から送られてきた画像は、印刷することはできますが、保存することはできません。
- Lモードゲートウェイでの保存期間は14日間です。14日間を過ぎると自動的に削除されます。(Lモードゲートウェイでの画像保存容量は3MBです。)
- 添付画像として受けられる画像ファイル形式は、JPEG、 PNG、TIFF(プロファイルS)です。また200KBを超えるような画像を受けることはできません。
- 送られてきた画像によっては、見えにくい場合があります。
- 添付画像として受けられる画像ファイルはメール 1 通につき 1 つです。
- 写真 L メールサービスの開始時期は 2003 年夏以降です。

# FAX TO機能を使う

表示されているファクス番号からファクスを受信します。

**1** サイトやメールなどを表示中に を押し、ファクス番号を選ぶ



ファクス番号が反転表示されます。

2 セット を押す

ファクス番号に電話をかけても よいか確認画面が表示されま す。ファクス番号は必ず確認し てください。 0323456789 に発信しますか? 「はい

**3** 「はい」を選び、(\*\*\*) を押す ファクス番号に自動的にダイヤ ルします。

**4** アナウンスにしたがって 操作する

> アナウンスがない場合もありま す。

5 デカス受婦/ブリント を押す

## 

- サイトやメールによっては、ファクス番号が反転表示されない場合があります。その場合、上記の操作でファクスを受信することはできません。
- Lモードゲートウェイに接続している場合は、自動的にLモードゲートウェイとの接続を切断してからファクス番号に 電話をかけます。

## コンテンツ印刷をする


画面表示で確認することができない詳細な情報など (コンテンツ) を、サイトやインターネットホームペー ジから直接ダウンロードし、印刷することができます。 画面は、サイトやインターネットホームページによっ て異なります。表示された画面にしたがい、操作を 行ってください。

1 コンテンツ印刷対応のサ イトまたはインターネッ トホームページを表示す る

レストランガイド レストランキヤノン 地図はこちらです。 プリンタ出力

2 🏠 を押し、印刷表示を 選び、(セット)を押す

> ファイルのダウンロードが始ま ります。「取得中」と表示された 後、印刷を確認する画面が表示 されます。



ダウンロードには、数分時間が かかる場合があります。

を押す

#### ダウンロードを中止するには

手順2で「取得中」と表示されているときに、(\*ッ) を押します。

#### 印刷を中止するには

「○○ページ印刷中」と表示されているときに、 🜉 を押しま す。



- ダウンロードしたコンテンツをカラーで印刷したいときは、 カラーBJカートリッジをセットしてください。
- コンテンツ印刷の印字範囲は、コピー範囲の設定(取扱説明 書5-4ページ)により、縦のコピー範囲を「広く」に設定で きます。ただし、記録用紙送りの精度が低下するため、記録 用紙の下端部分が正常にプリントされないことがあります。


# 暗号化(SSL)サイトを見る

暗号化サイトとは、データを暗号化して送受信(暗号 化通信) することで、通信途中での第三者によるデー 夕の盗み見や書き換え、なりすましを防ぐことができ る安全性の高いサイト/インターネットホームページ のページのことです。

暗号化サイトでは、クレジットカード番号や住所な ど、お客様の個人情報をより安全にやりとりすること ができます。

暗号化通信を行うときは、必ず日付・時刻が正しく設 定されていることを確認してください。(取扱説明書 1-40ページ)

暗号化対応のサイトまた 暗号化サイトが表示されると はインターネットホーム ページを表示する



**2** 暗号化ページが終わり、 「暗号化ページを終了しま す」と表示されたら、「OK」 を選び、(セット)を押す

#### 暗号化サイト/インターネットホームページが表示で きないとき

暗号化サイトの証明書(本人であることを 証明するための情報) または本機の証明書 の有効期限が切れていたり、本機の日付・時 刻が正しく設定されていないと、手順1で右 記の画面が表示されます。

接続先を認証でき ませんでしたが 続けますか? はいいえ

証明書による認証を省略して暗号化通信を行う場合は、「はい」 を選び、のを押します。

(○) を押し、「いいえ」を選び、 (☞) を押すと、暗号化通信を 中止して1つ前の画面に戻ることができます。



Lモードの暗号化通信は、SSL (Secure Socket Layer) と いう認証/暗号技術を使用しています。

# サイトから着信メロディをダウンロードする

サイトやインターネットホームページからお好みの着信メロディのデータをダウンロードし、親機の呼出音としてご利用になれます。

# メロディをダウンロードする

- サイトまたはインターネットホームページを表示する(2-18~2-20ページ)
- **2** 着信メロディをダウン ロードする

着信メロディのダウンロードの しかたは、サイトにより異なり ます。



3 🎉 を押す



4 を押す

登録しました。 メロディA

#### 登録場所選択画面が表示された場合は

すでに3曲の着信メロディが登録されています。 を押し、消去してもいい曲を選び、 を押してください。新しくダウンロードした曲に置き換わります。



#### 曲を試聴するには

手順2の後、 を押します。 再生を止めるには、 を押してください。



試聴を目的としたサイトからダウンロードした着信メロディは、 著作権により保護されているので、保存できない場合があります。

# ダウンロードした着信メロディ を呼出音に設定する

Lモードゲートウェイに接続している場合は、切断してから操作を行ってください。

- 1 ヘーを押す
- **2** ( を押し、「着信設定」を選び、( を押し、 を押す
- **3** を押し、「着メロ設定」を選ぶ
- 4 「する」を選び、セット を押す
- 5 を押す 現在、設定している呼出音が表

現在、設定している呼出音が表示されます。



**6** 巻 **を押す** 呼出音一覧が表示されます。



7 🏈 を押し、呼出音を選

呼出音については、下記の表を ご覧ください。



8 🎉 を押す

呼出音	
ベル音 1	森のくまさん
ベル音2	赤鼻のトナカイ
ベル音3	ダウンロードした着信メロディ1*
ブランデンブルグ協奏曲	ダウンロードした着信メロディ2*
くるみ割り人形	ダウンロードした着信メロディ3*
クレオパトラの夢	

\* ダウンロードした曲が登録されていない場合は、「未登録」と表示されます。

#### 呼出音を再生するには

手順5の後、 を押します。 再生を止めるには、 を押してください。

#### ダウンロードした呼出音を削除するには

手順7で削除する呼出音を選び、 を押した後、 を押してください。



- と押すと、登録または確定は行われません。
- ダウンロードして登録された着信メロディのみ削除することができます。

# 親機でメールを送信する

# 新規メールを作成して送信する(新規メール作成)

メールを送信する最も基本的な方法は、新規でメールを作成して送信する方法です。送信したメールは、送信済メール一覧(2-34 ページ)に保存されるので、後で読み直すこともできます。

文字の入力のしかたについては「文字入力について」(2-6ページ)をご覧ください。

1 ( を押す


トップメニュー画面が表示されま

2 「1 メール」を選び、(セット) を

メールメニュー画面が表示されま



3 ( を押し、「5 新規メー ル作成」を選び、(セット)を押す メール作成画面が表示されます。



4 「宛先」テキストボックスを 選び、(セット)を押す

宛先入力画面が表示されます。



**5** 宛先 (送信先のメールアド レス)を入力する

最大半角50文字まで入力できま

を押す

-ル作成画面に戻ります。

7 🌣 を押し、「題名」 テキス トボックスを選び、(セット)を押




題名入力画面が表示されます。

### 8 題名を入力する

最大全角30文字、半角60文字 まで入力できます(定型文含む)。

を押す ール作成画面に戻ります。

10 🌣 を押し、「本文」テキ ストボックスを選び、(セット) を押す





11本文を入力する

最大全角500文字、半角1000 文字まで入力できます(定型文 含む)。

12 産産 を押す

メール作成画面に戻ります。

13 医療を押す

Lモードゲートウェイに接続し ます。「接続中」と表示された後、 メールが送信されます。

**14** 「送信完了 切断しますか?」 と表示されたら、「はい」を 選び、(セット)を押す

### 親機でメールを送信する(つづき)

#### 電話帳を使って宛先を入力するには

手順4の後、 を押します。 ぐ を押し、「Mメール」マークのついている送信相手を選び、 を押します。 手順7以降の操作をします。

#### 宛先、題名、本文を修正するには

メール作成画面が表示されているときに、〈◇〉を押し、修正したい項目を選び、〈ジ を押します。修正が終わったら、 ます。その後、 ※ を押してメールを送信します。

#### 作成したメールを保存するには

手順 12の後、保存 を押します。

#### 定型文を使って文字を入力するには

「こんにちは」、「ありがとう」 などのよく使われる文を簡単に入力することができます。 宛先、 題名、 本文の文字入力画面で 歴史 を押し、「定型」を選びます。 ② を押し、入力する定型文を選び、 ② を押します。

#### 送信を中止するには

手順 13で「接続中」と表示されているときに、🙌 を押します。

### お願い

Lモード対応の電話機/ファクス以外にメールを送信する場合は、半角カタカナ、絵文字は使用しないでください。受信側で正しく表示されない場合があります。

- メール送信中は、電話をかけることができません。
- Lモードゲートウェイ接続中にキャッチホンを受信した場合、回線が切断される場合があります。
- 送信エラーで送信できなかったメールや送信する前に保存したメールは、未送信メール一覧に保存されます。(2-37ページ)
- メールを作成中に着信があると、作成中のメールが自動的に保存されて、親機と子機の呼出音が鳴ります。通話終了後、メールの操作を行うと、「編集途中のメールがあります」と表示されます。「編集を再開する」または「破棄する」を選んでください。 「編集を再開する」を選んだ場合は、メール作成画面が表示されます。
- 手順 12 の後、 を押し、「① 送信」を選び、 を押して送信することもできます。

#### メールが送信できるか確認するには

新規メールを作成して、宛先には本機のメールアドレスを指定します。送信した後、「親機でメールを受信する」(2-46ページ) の操作をします。

#### 「送信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、新規メールを作成することができません。未送信メールを送信するか(2-38ページ)、不要なメールを削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

# イラストLメールを送信する

写真や原稿(A4サイズまで)を読み取り、メールで簡単に送ることができます。 写真 L メールサービスの開始時期は 2003 年夏以降です。

文字の入力のしかたについては「文字入力について」(2-6ページ)をご覧ください。

1 原規と を押す

イラストLメール作成画面が表示 されます。

2回目からは、前回送信した宛先 と題名が表示されます。表示され た宛先と題名のままでよい場合 は、手順6に進みます。



**2** <sup>®</sup> を押す

--宛先入力画面が表示されます。



e (53) L1-6

**3** 宛先を入力したら、 を 押す

最大半角50文字まで入力できます。



4 🗒 を押す

題名入力画面が表示されます。



**5** 題名を入力したら、 を 押す

最大全角30文字、半角60文字 まで入力できます(定型文含む)。



**6 写真や原稿をセットする** 原稿入口にウラ向きに、先頭を 下に向けてセットします。

7 読幅 を押す

原稿のサイズを指定します。ボタンを押すごとに、「写真L判縦」→「写真L判横」→「A4」と切り替わります。

9 を押す

見続を読み終わった後、メールが送信されます。

# 

- 相手機種および読み取る原稿によっては、画像が見えにくい場合や、相手が正しく受信できない場合があります。
- 一度送信した写真や画像は、再送信できません。送信したメールの本体は、送信済メール一覧(2-34ページ)に保存されますが、写真や画像は自動的に削除されます。
- Lモードゲートウェイでのメール保存期間は14日間です(本機から携帯電話に送信した場合のみ)。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。
- 電話回線の通信状況によりメールの送信ができなかった場合や、送信を中止した場合でも、通話料が発生します。送信できなかったメールの本体は未送信メール一覧(2-37ページ)に保存され、写真や画像は自動的に削除されます。再度、同じイラストLメールを送信する場合は、手順 1 から操作をやり直してください。
- 送信には数分かかることがあります。
- 本機のイラストレメール送信は、NTT東日本/NTT西日本の写真レメールを利用しています。

# 親機で送信済メール一覧を使う

送信したメールは、送信済メール一覧に保存されます。送信済メール一覧から、内容を修正して送信したり、他 の相手に送信することができます。

# 送信済メールの内容を確認する

送信済メール一覧から内容を確認するメールを選びます。



トップメニュー画面が表示され ます。

**2**「1 メール」を選び、(セット) を押す

> ます。

3 (〇) を押し、「3 送信済 送信済メール一覧 1/1頁 メール一覧」を選び、(セット)

09/01 12:00

こんにちは

こんにちは お久しぶりです。

メールメニュー

❷受信メール一覧 2 受信メール読出 3 送信済メール一覧 4 未送信メール一覧

を押す 送信済メール一覧画面が表示さ

れます。

4 ( を押し、内容を確認 する送信済メールを選び、 (セット) を押す

> 送信済メールの内容が表示され ます。

**5** 確認が終わったら、 を

送信済メール一覧画面に戻りま す。

# 送信済メールを削除/プリントする

1 「送信済メールの内容を確認 する」の手順1~3と同様 の操作を行う

> 送信済メール一覧画面が表示さ れます。

2 🌣 を押し、削除/プリ ントする送信済メールを 選び、(セット)を押す

送信済メールの内容が表示され

こんにちは お久しぶりです。

戻る 再編集 削除 プリン

#### 削除するときは

### **3** 原 を押す

確認画面が表示されま



4 🗘 を押し、「は い」を選び、(セット)を 押す

#### プリントするときは

**3** デント を押す 確認画面が表示されま



4 「はい」を選び、(セット

#### 送信済メールを一括削除するには

手順 1 の後、\*¯¯¯ を押し、(🌍 を押し、「④ 全件削除」を選び、 を押します。 を押し、「はい」を選び、 を押します。



送信済メールの内容にカラーの絵文字などが含まれている場合 も、白黒でプリントされます。

# 送信先のメールアドレスを電話帳に登録する

送信先のメールアドレスを簡単な操作で親機の電話帳に登録することができます。メールアドレスは最大100件まで登録すること ができます。

「送信済メールの内容を確認 する」(2-34ページ) の手順 1~3と同様の操作を行う

> 送信済メール一覧画面が表示さ れます。

2 (シ) を押し、メールアドレ スを登録するメールを選び、 (セット) を押す

ttttt@abc こんにちは こんにちは お久しぶりです。

09/01 12:00

送信済メールの内容が表示されま

3 ← を押す

①再編集 3削除 ④プリント 4 ( を押し、[② 電話帳登 録」を選び、(セット)を押す

09/01 12:00 ttttt@abc こんにちは

こんにちは お久しぶりです。

手順2の画面に戻ります。電話帳 登録画面のなまえに「名前未登 録」、メールアドレスに送信先の メールアドレスが自動的に入力 されます。

5 必要に応じて電話帳の編集 をする

> 電話帳の編集のしかたについて は、「電話帳に登録する」(取扱説 明書 2-8 ページ) をご覧くださ

い。

#### 「メモリがありません」と表示された場合は

すでに電話帳が 100 件登録されています。不要な電話帳を削除してください。(取扱説明書 2-10 ページ)

### 親機で送信済メール一覧を使う(つづき)

# 送信済メールを編集して送信する

送信済メールの宛先、題名、本文を編集して送信することができます。

1	「送信済メールの内容を確認
	する] (2-34ページ) の手順
	1~3と同様の操作を行う

送信済メール一覧画面が表示されます。

- 3 原編集 を押す

編集メール作成画面が表示され ます。

宛先	
tttt@abc	
題名	
こんにちは	
本文	
こんにちは	

- **4 ②** を押し、編集するテキストボックスを選ぶ
- **5** (セット) を押す 文字入力画面が表示されます。

6 内容を編集する

文字の入力のしかたについては「文字入力について」(2-6ページ)をご覧ください。

- **7** を押す メール作成画面に戻ります。
- **8** を押す L モードゲートウェイに接続します。「接続中」と表示された後、メールが送信されます。
- **9** 「送信完了 切断しますか?」 と表示されたら、「はい」を 選び、(マット) を押す

#### 編集した送信済メールを保存するには

手順7の後、保存を押します。

または、「金子」のかわりに \*一を押し、(③) を押し、「② 保存」を選び、(。) を押して保存することもできます。

#### 送信を中止するには

手順8で「接続中」と表示されているときに、(\*\*) を押します。

手順7の後、 $\stackrel{\overset{\overset{}}{\circ}}{O}$ を押し、「① 送信」を選び、 $\bigoplus$  を押して送信することもできます。

# 親機で未送信メール一覧を使う

保存したメールや送信できなかったメールは、未送信メール一覧に保存されます。未送信メール一覧から、内容を修正して送信したり、他の相手に送信することができます。

# 保存していた未送信メールの 内容を確認する

未送信メール一覧から内容を確認するメールを選びます。

1 ( を押す

トップメニュー画面が表示されます。

**2**「1 メール」を選び、(セットを押す

②受信外ル一覧 2受信外ル読出 3送信済メル一覧 4未送信メル一覧 5新規メル作成

メールメニュー画面が表示されます。

3 ぐ を押し、「4 未送信 メール一覧」を選び、(セット) を押す

未送信メール一覧 1/1頁 **ごんにちは** お元気ですか?

未送信メール一覧画面が表示されます。

4 を押し、内容を確認 する未送信メールを選び、 (セット) を押す

ttttt@abc こんにちは こんにちは お久しぶりです。

未送信メールの内容が表示され ます。

**5** 確認が終わったら、 を 押す

未送信メール一覧画面に戻ります。

# 未送信メールを削除/プリン トする

「保存していた未送信メール の内容を確認する」の手順 1~3と同様の操作を行う 未送信メールー覧画面が表示されます。

**2** を押し、削除/プリントする未送信メールを選び、(セット) を押す

**選び、(\*\*) を押す** 未送信メールの内容が表示され

ttttteacc こんにちは こんにちは お久しぶりです。 戻る 編集 | 送信 | 削除

#### 削除するときは

**3** き押す

ます。

確認画面が表示されます。



**4** ( を押し、「はい」を選び、( を) を押す

# プリントするときは

**3** ~ を押す

**4** ( を押し、「⑤ プリント」を選び、 (セット) を押す

確認画面が表示されます。



**5** 「はい」を選び、セットを押す

### 未送信メールを一括削除するには

手順 1 の後、\* ̄ ̄を押し、〇 を押し、「④ 全件削除」を選び、 を押します。〇 を押し、「はい」を選び、 を押します。



未送信メールの内容にカラーの絵文字などが含まれている場合 も、白黒でプリントされます。

### 親機で未送信メール一覧を使う(つづき)

# 送信先のメールアドレスを電 話帳に登録する

送信先のメールアドレスを簡単な操作で親機の電話帳に登録す ることができます。メールアドレスは最大 100 件まで登録す ることができます。

¶ 「保存していた未送信メー ルの内容を確認する」(2-37ページ) の手順1~3と 同様の操作を行う

> 未送信メール一覧画面が表示さ れます。

**2** ② を押し、メールアド Ltttt@abc こんにちは レスを登録するメールを 選び、(セット)を押す

こんにちは お久しぶりです。

未送信メールの内容が表示され ます。

3 ← を押す

①編集 3削除 4電話帳登録 ⑤プリント

4 🌕 を押し、「④ 電話帳 登録」を選び、(セット)を押す

こんにちは お久しぶりです。

手順2の画面に戻ります。電話 帳登録画面のなまえに「名前未 登録」、メールアドレスに送信 先のメールアドレスが自動的に 入力されます。

5 必要に応じて電話帳の編 集をする

> 電話帳の編集のしかたについて は、「電話帳に登録する」(取扱 説明書2-8ページ) をご覧くだ さい。

#### 「メモリがありません」と表示された場合は

すでに電話帳が100件登録されています。不要な電話帳を削 除してください。(取扱説明書 2-10 ページ)

# 保存していた未送信メールを 送信する

未送信メール一覧から未送信メールを選んで送信します。編集 してから送信する場合は、「未送信メールを編集して送信する」 (2-39ページ)をご覧ください。

**¶** 「保存していた未送信メー ルの内容を確認する」(2-37ページ) の手順1~3と 同様の操作を行う

> 未送信メール一覧画面が表示さ れます。

**2** ( を押し、送信する未 送信メールを選び、(セット)を

こんにちは

未送信メールの内容が表示され ます。

**3** 医 を押す

Lモードゲートウェイに接続し ます。「接続中」と表示された 後、メールが送信されます。

4 「送信完了 切断します か?」と表示されたら、「は い」を選び、(セット)を押す

#### 未送信メールを一括送信するには

選び、(\*\*\*)を押します。「送信完了 切断しますか?」と表示され たら、「はい」を選び、(\*\*)を押します。

#### 送信を中止するには

手順3で「接続中」と表示されているときに、( を押します。


# 未送信メールを編集して送信する

未送信メールの宛先、題名、本文を編集して送信することができます。

「保存していた未送信メールの 内容を確認する」(2-37ページ)の手順1~3と同様の操作を行う

> 未送信メール一覧画面が表示され ます。

- **2** を押し、編集する未送信メールを選ぶ
- **3** 編集 **を押す** 編集メール作成画面が表示されます。



- **4 ②** を押し、編集するテキストボックスを選ぶ
- **5** (マア) を押す 文字入力画面が表示されます。

6 内容を編集する

文字の入力のしかたについては 「文字入力について」(2-6ページ)をご覧ください。

- **7** 上曜 **を押す** メール作成画面に戻ります。
- **8** を押す L モードゲートウェイに接続します。「接続中」と表示された後、メールが送信されます。
- **9** 「送信完了 切断しますか?」 と表示されたら、「はい」を 選び、(\*\*\*) を押す

#### 編集した未送信メールを保存するには

手順7の後、<sup>保存</sup>を押します。

または、「寒をつかわりに \*\* | を押し、「② 保存」を選び、 を押して保存することもできます。

#### 送信を中止するには

手順8で「接続中」と表示されているときに、 を押します。

手順7の後、 $\overset{\overset{\overset{}}{}}{\bigcirc}$ を押し、「① 送信」を選び、 を押して送信することもできます。

# 子機でメールを送信する

# 新規メールを作成して送信する(新規メール作成)

メールを送信する最も基本的な方法は、新規でメールを作成して送信する方法です。送信したメールは、送信済メール一覧(2-42 ページ)に保存されるので、後で読み直すこともできます。

(な) が消灯している状態で操作してください。

文字の入力のしかたについては、「文字入力について」(2-14ページ)をご覧ください。

1 (メニュー) を押す

メインメニューが表示されます。

2「メール」を選び、(メニュー) を押

メールメニュー画面が表示されま す。

メールメニュー 受信メール 送信済メール 未送信メール 3件

3 (🗘) を押し、「新規メール作 成」を選び、(メニュー)を押す メール作成画面が表示されます。

メール作成 宛先> 題名> 本文>

4 「宛先」を選び、(トニュト) を押す

宛先? マニュアル入力 アドレス検索

**5**「マニュアル入力」を選び、 (メニュー) を押す

宛先入力

宛先入力画面が表示されます。

6 宛先(送信先のメールアド レス)を入力する

最大半角50文字まで入力できま す。

7 (メニュー) を押す メール作成画面に戻ります。

**8** (🗘) を押し、「題名」を選び、 (メニュー) を押す

題名入力画面が表示されます。

題名入力

9 題名を入力する

最大全角30文字、半角60文字 まで入力できます。

10 (キュー) を押す

メール作成画面に戻ります。

11(◯) を押し、「本文」を選 び、(メニュー) を押す 本文入力画面が表示されます。



12本文を入力する

最大全角500文字、半角1000 文字まで入力できます。

13 (キュー) を押す

メール作成画面に戻ります。

14(🗘) を押し、「送信」を選 び、(メニュー) を押す

> Lモードゲートウェイに接続し ます。「メール送信中」と表示さ れた後、メールが送信されます。



メール送信中 中止

**15** 「メールを送信しました」と 表示されたら、(メニュー) を押す

#### 親機の電話帳に登録された宛先を選ぶには

手順4の後、〇)を押し、「アドレス検索」を選び、(ディー・アドレス検索」を選び、(ディー・アドレス検索」を選び、(ディー・アドレス検索」を選び、(ディー・アドレス検索」を選び、(ディー・アドレス検索」を押します。

#### 宛先、題名、本文を修正するには

メール作成画面が表示されているときに、 を押し、修正したい項目を選び、 を押します。修正が終わったら、 を押します。その後、 を押し、「送信」を選び、 を押してメールを送信します。

#### 作成したメールを保存するには

手順 13の後、(\*) を押し、「保存」を選び、 (\*ニュト) を押します。

#### 送信を中止するには

手順14で「メール送信中」と表示されているときに、(ドニナト) を押します。

## お願い

Lモード対応の電話機/ファクス以外にメールを送信する場合は、絵文字は使用しないでください。受信側で正しく表示されない場合があります。

## **ゴ**ルメモ

- 子機でメールを作成・送信中は、親機や他の子機で電話をかけることはできません。
- 送信エラーで送信できなかったメールや送信する前に保存したメールは、未送信メール一覧に保存されます。(2-44ページ)
- Lモードゲートウェイ接続中にキャッチホンを受信した場合、回線が切断される場合があります。
- Lモードゲートウェイとの接続にパスワードが設定されているときは、親機でパスワードを保存しておかないと、子機でメールを送信することができません。詳しくはNTTの「Lモード使用説明書」をご覧ください。
- 子機でメールを作成中に着信があると、作成中のメールが自動的に保存されて、親機と子機の呼出音が鳴ります。通話終了後、再度その子機でメールの操作を行うと、「編集途中のメールがあります」と表示されます。「編集を再開する」または「破棄する」を選んでください。「編集を再開する」を選んだ場合は、メール作成画面が表示されます。
- 親機の電話帳に登録されたメールアドレスを宛先に選んだ場合、親機の電話帳のなまえに使用されている半角記号(2-7ページ) のうち@;, ` ^ +¥\$% {} " ~ | は、子機のメール作成画面には表示されません。
- 親機の電話帳のなまえに小文字のアルファベットが使用されている場合、子機のメール作成中のアドレス検索画面には大文字で表示されます。

#### メールが送信できるか確認するには

新規メールを作成して、宛先には本機のメールアドレスを指定します。送信した後、「子機でメールを受信する」(2-53ページ)の操作をします。

#### 「送信メールが一杯です」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、新規メールを作成することができません。未送信メールを送信するか(2-44ページ)、不要なメールを親機で削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

#### 「通信に失敗しました」と表示された場合は

メールが送信されていません。送信されなかったメールは、未送信メール一覧に保存されます。(2-44ページ)

#### 「パスワードあり親機で受信してください」「パスワードあり親機から送信してください」と表示された場合は

親機でパスワード設定をしてください。さらに保存も必要です。(電源プラグを電源コンセントから抜いたり、停電になるとパスワードは消去されます。)詳しくはNTTの「Lモード使用説明書」をご覧ください。

# 子機で送信済メール一覧を使う

送信したメールは、送信済メール一覧に保存されます。送信済メール一覧から、内容を修正して送信したり、他の相手に送信することができます。

# 送信済メールの内容を確認する

送信済メール一覧から内容を確認するメールを選びます。

が消灯している状態で操作してください。

1 (メニュー) を押す

メインメニューが表示されます。

**2**「メール」を選び、(デュー) を押す

メールメニュー画面が表示されます。

メールメニュー受信メール15件送信済メール4件未送信メール3件

3 を押し、「送信済メール」を選び、(\*\*\*)を押す 送信済メール一覧画面が表示されます。

送信済メール 4件 **こんにちは** お元気ですか?

ハロー

送信済メールの内容が表示され

**5** 確認が終わったら、 を押す

送信済メール 1/4 (\*) 9/1 12:00 (\*) 00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 12:00 (\*) 13:00 (\*) 13:00 (\*) 13:00 (\*) 14:00 (\*) 15:00 (\*

**ノエ**シモ・

子機で送信済メールの内容を表示すると、送信済メール一覧に戻ることはできません。

考

# 送信済メールを編集して送信する

送信済メールの宛先、題名、本文を編集して送信することができます。

(な) が消灯している状態で操作してください。


1 「送信済メールの内容を確認 する」(2-42ページ)の手順 1~3と同様の操作を行う

送信済メール一覧画面が表示され

**2** 🎝 を押し、編集する送信 済メールを選び、(トニュー)を押す 送信済メールの内容が表示されま

送信済メール 1/4 9/ 1 12:00 inttttt@abc 国こんにちは

3 対外ガメニュー を押す サブメニューが表示されます。



**4** 「編集」を選び、(\*ニュー) を押す メール作成画面が表示されます。

メール作成 宛先>ttttt@abc 題名>こんにちは 本文>お久しぶり

**5** (🗘) を押し、編集する項目 を選び、(メニュー) を押す

6 内容を編集する

文字の入力のしかたについては、 「文字入力について」(2-14ペー ジ)をご覧ください。


7 (メニュー) を押す

他の項目を編集する場合は、手 順5~7を繰り返します。

メール作成 宛先>ttttt@abc 題名>こんにちは 本文〉お元気です

メール作成

**8** (🗘) を押し、「送信」を選 び、(メニュー) を押す L モードゲートウェイに接続し





9 「メールを送信しました」と 表示されたら、(メニュー) を押す

#### 編集した送信済メールを保存するには

手順7の後、(う)を押し、「保存」を選び、(トニュト)を押します。

#### 送信を中止するには

手順8で「メール送信中」と表示されているときに、 (を) を押します。

- 子機でメールを編集中は、親機や他の子機で電話をかけることはできません。
- 子機でメールを編集中に着信があると、編集中のメールが自動的に保存されて、親機と子機の呼出音が鳴ります。通話終了後、再 度その子機でメールの操作を行うと、「編集途中のメールがあります」と表示されます。「編集を再開する」または「破棄する」を 選んでください。「編集を再開する」を選んだ場合は、メール作成画面が表示されます。

# 子機で未送信メール一覧を使う

保存したメールや送信できなかったメールは、未送信メール一覧に保存されます。未送信メール一覧から、内容を修正して送信したり、他の相手に送信することができます。

# 保存していた未送信メールの 内容を確認する

未送信メール一覧から内容を確認するメールを選びます。

が消灯している状態で操作してください。

## 1 (メニュー) を押す

メインメニューが表示されま す。

**2**「メール」を選び、(メニュー) を 押す

メールメニュー画面が表示され ます。 メールメニュー受信メール15件送信済メール4件

未送信メール 3件

**3** を押し、「未送信メール」を選び、(デュー) を押す 未送信メールー覧画面が表示さ

未送信メール 3件

### こんにちは

お元気ですか? ハロー

未送信メール 1/3

ttttt@abc

国こんにちは

4 を押し、内容を確認 する未送信メールを選び、

メニュー を押す

れます。

未送信メールの内容が表示され ます。

**5** 確認が終わったら、 を 押す

子機で未送信メールの内容を表示すると、未送信メール一覧に 戻ることはできません。

# 保存していた未送信メールを 送信する

未送信メール一覧から未送信メールを選んで送信します。編集 してから送信する場合は、「未送信メールを編集して送信する」 (2-45ページ) をご覧ください。

(な) が消灯している状態で操作してください。

【保存していた未送信メールの内容を確認する」の手順1~3と同様の操作を行っ

未送信メール一覧画面が表示されます。

> 未送信メールの内容が表示され ます。

**3** \*\*/サフメニュー を押す サブメニューが表示されます。

サブメニュー

未送信メール 1/3

tttttt@abc

国こんにちは

送信 編集 戻る

**4** 「送信」を選び、(※ユー) を押

Lモードゲートウェイに接続します。「メール送信中」と表示された後、メールが送信されます。



メール送信中 中止

#### 送信を中止するには

手順4で「メール送信中」と表示されているときに、(\*\*\*) を押します。

考

# 未送信メールを編集して送信する

未送信メールの宛先、題名、本文を編集して送信することができます。

(\*\*) が消灯している状態で操作してください。

¶ 「保存していた未送信メールの 内容を確認する」(2-44ペー ジ) の手順 1~3と同様の操 作を行う

> 未送信メール一覧画面が表示され ます。

**2** (🗘) を押し、編集する未送 信メールを選び、(メニュー)を押す 未送信メールの内容が表示されま す。

未送信メール 1/3 ( ttttt@abc 国こんにちは

**3** 対学/サブメ: ◯ を押す サブメニューが表示されます。



<sup>)</sup>を押し、「編集」を選び、 (メニュー) を押す

メール作成画面が表示されます。

メール作成 宛先>ttttt@abc 題名>こんにちは 本文>お久しぶり

**5** (🖢) を押し、編集する項目 を選び、(メニュー) を押す

6 内容を編集する

文字の入力のしかたについては、 「文字入力について」(2-14ペー ジ)をご覧ください。

7 (大ニュー) を押す


他の項目を編集する場合は、手 順5~7を繰り返します。

メール作成 宛先>ttttt@abc 題名>こんにちは 本文〉お元気です

**8** (🖸) を押し、「送信」を選 び、(メニュー) を押す L モードゲートウェイに接続し ます。「メール送信中」と表示さ

れた後、メールが送信されます。





**9** 「メールを送信しました」と 表示されたら、メニューを押す

#### 編集した未送信メールを保存するには

手順7の後、(🎝) を押し、「保存」を選び、 🤼 を押します。

### 送信を中止するには

手順8で「メール送信中」と表示されているときに、 (を) を押します。

- 子機でメールを編集中は、親機や他の子機で電話をかけることはできません。
- ・子機でメールを編集中に着信があると、編集中のメールが自動的に保存されて、親機と子機の呼出音が鳴ります。通話終了後、再 度その子機でメールの操作を行うと、「編集途中のメールがあります」と表示されます。「編集を再開する」または「破棄する」を 選んでください。「編集を再開する」を選んだ場合は、メール作成画面が表示されます。

# 親機でメールを受信する

# メールを読む

新しいメールが本機端末に到着するとディスプレイに「新着メールがあります」と表示されて (...) が点滅します。

1 ( を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2**「1 メール」を選び、を押す

メールメニュー画面が表示されます。

**3** 「1 受信メール一覧」を選び、(セット) を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

まだ読んでいないメールには ☑ がついています。

**4** ( を押し、内容を読む 受信メールを選び、 を か を 押す

09/01 12:00 ttttt@abc 練習は中止

> 本日のテニスは雨の為、中止 いたします

メールメニュ-

受信メール一覧 1/1頁

②受信外川一覧 2 受信外川読出 3 送信済外川一覧 4 未送信外川一覧

**5** 新規メール作成

⊴ツーリング こんにちは

受信メールの内容が表示されます。

**5** 内容を読み終わったら

を押す

受信メール一覧画面に戻ります。

受信メール一覧 1/1頁 練習は中止 Mツーリング こんにちは

#### 

- 新しいメールが到着すると、ディスプレイに「新着メールがあります」と表示されます。親機または子機でメール操作終了後、メッセージは消えます。Lモードゲートウェイでのメール保存期間は14日間、メール保存件数は200件です。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。
- Lモードゲートウェイ接続中に新しいメールが到着した場合は、回線切断後に到着メッセージが表示されます。
- 受信したメールは、受信メール一覧に保存されます。(2-49ページ)
- 本文は最大全角500文字、半角1000文字まで受信することができます。
- メールでは、200KBを超えないJPEG、PNG、TIFF(プロファイルS)形式の添付ファイルを受けることができます。

「受信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は 受信メール一覧の保存件数は、未読メール、既読メール、保護 した受信メールの合計が50件までです。50件を超えると、 メールを受信することができません。不要なメールを削除(2-49ページ、取扱説明書8-8ページ)してから操作をやり直し てください。

# メール受信動作を設定する

新しいメールがLモードゲートウェイに到着したときに、Lモードゲートウェイから自動的にメール本文を読み込むかどうかを設定できます。「自動受信」に設定すると、「受信メール読出」の操作を行わなくても、「受信メール一覧」からメールを選んで読むことができます。(左記)「自動受信プリント」に設定すると、メールが到着すると自動的に内容がプリントされます。

(お買い上げ時の設定は「自動受信」になっています。)

- 1 ~ を押す
- **3** を押し、「メール受信動作」を選び、(セット) を押す

⑥メール受信動作 ◎自動受信 ○自動受信プリント ○手動受信

- 4 (\*) を押し、「メール受信動作」の設定を選び、(\*\*) を押す
- **5** 👺 を押す

新しいメールが到着した場合、ディスプレイに下記の画面が表示されます。(手順4で「自動受信プリント」または「手動受信」に設定した場合は表示されません。)



#### 「自動受信」に設定している場合:

メール差出人と題名の情報が表示されます。

「手動受信」に設定している場合、またはメールの自動受信 に失敗した場合:

「メールがセンターに届きました。受信メール読出してください...」と表示されます。

• 停電中にメールが到着した場合や、到着メッセージ/画面が表示されているときに停電した場合は、その後復電しても、 到着の表示はされません。

# メールを再生する(音声読上げ)

受信したメールの内容を音声で聞くことができます。





# を押す

新着メールがある場合は、新着メールのみ古いものから順に題名と本文が再生されます。

新着メールがない場合は、受信メール一覧に保存されたメールが新 しいものから順に再生されます。



#### メール受信動作を「手動受信」に設定(2-46ページ)している場合は

を押すと、ディスプレイに「センターからメールを受信しますか?」と表示されます。 を選ぶと L モードゲートウェイからメールを受信し、再生を開始します。

#### メール再生中の操作

· 作游达	現在再生中のメールを消去し、次のメールを再生します。
前へ	前のメールを再生します。
col 次へ	次のメールを再生します。
<b>2</b> <b>2</b> <b>2</b>	再生を途中でやめ、待機画面に戻ります。
- 音量 +	再生音量を調節します。(取扱説明書 1-25 ページ)

#### 特別な読みかたを登録するには

人名など、特別な文字や言葉の読みかたを、あらかじめ30件まで登録できます。

「本機の基本的な動作を設定する」(取扱説明書 8-2ページ)の手順にしたがって、「音声読上げ辞書」を選びます。「文字」のテキストボックスに文字や言葉を入力(全角 12 文字まで)し、「読み方」のテキストボックスにはフリガナを入力(半角カタカナのみ12 文字まで)してください。

#### 聞き終わったメールを消去するには

消去したいメールが再生されているときに

ディスプレイに「消去しますか?」と表示されますので、 を押してください。消去したくない場合は、ここで を押してください。

受信メールを一括消去したい場合は、待機画面に戻り、港 を押します。

(文) を押し、「受信メール」を選び、 を押し、 を押してください。すべての受信メールが消去されます。消去されたくない 受信メールは保護してください。(2-52ページ)

## **ン**メモ

- 差出人のメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、題名の前に差出人(電話帳に登録したフリガナ)が読み上げられます。
  - 例)「新着 1 件目です。おとうさん携帯さんからのメールです。題名、今夜は付き合い。…」
- 一度再生したメールは既読メールになります。
- 音声読上げ速度が速い場合は、音声の速さを「遅く」に設定(取扱説明書8-2ページ)し、再度聞き直してください。



### 親機でメールを受信する(つづき)

## メールを手動受信して読む

メールを手動受信する設定にしている場合(2-46ページ)は、メールをLモードゲートウェイでお預りします。新しく到着したメールを読むために「受信メール読出」の操作をすると、メールがLモードゲートウェイから受信メール一覧に保存されて読むことができます。

# 1 🗓 を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2**「1 メール」を選び、(セット) を押す

メールメニュー画面が表示されます。

**3** ( を押し、「2 受信メール読出」を選び、(セット) を押す

新しい受信メールが到着している場合は、「接続中」と表示された後、メールを受信します。「受信メールがありません。」または「接続に失敗しました。」と表示された場合は、(\*\*\*)を押すと受信メール一覧画面が表示されます。 Lモードを終了する場合は、ストップのを押します。

**4**「受信完了 切断しますか?」と表示されたら、「はい」を選び、(▽▽) を押す

最新の受信メールが反転表示した受信メール一覧画面が表示されます。

まだ読んでいないメールには ☑ がついています。

**5** ② を押し、内容を読む 受信メールを選び、 を 押す

受信メールの内容が表示されませ

**6** 内容を読み終わったら、 **を押す** 

<u>)</u> 受信メール一覧画面に戻りま す。

受信メール一覧 1/1頁

メールメニュ

❷受信メール―覧

2 受信メール読出 3 送信済メール一覧 4 未送信メール一覧

09/01 12:00 ttttt@abc 練習は中止

本日のテニスは雨の為、中止いたします。

受信メール一覧 1/1頁 練習は中止 凶ツーリング こんにちは

# メール通知音を設定する

新しいメールが到着したときに鳴る、親機のメール通知音を設定することができます。

⑤ X-ル通知音

(お買い上げ時の設定は「する」になっています。)

1 ヘーを押す

**2** を押し、「着信設定」を選び、(セット) を押す

3 5 を押し、「メール通 知音」を選ぶ

4 を押し、「メール通知音」の設定を選び、(\*\*) を押す

5 👺 を押す

## 

- L モードゲートウェイからのメール受信の操作をするとし モードゲートウェイで削除され、再度メール受信の操作をす ることはできません。メール受信の操作をしたメールは、受信 メール一覧に保存されます。(2-49ページ)
- 新しいメールが到着すると、ディスプレイに「新着メールがあります」と表示されます。親機または子機でメール操作終了後、メッセージは消えます。 L モードゲートウェイでのメール保存期間は14日間、メール保存件数は200件です。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。
- Lモードゲートウェイに接続している場合は、電話をかける ことができません。
- 本文は最大全角500文字、半角1000文字まで受信することができます。
- メールでは、200KBを超えないJPEG、PNG、TIFF (プロファイルS) 形式の添付ファイルを受けることができます。
- Lモードゲートウェイに接続する必要があるのは、Lモードゲートウェイからメール受信をするときだけです。すでに受信したメールを読んだり、受信メール一覧に保存されているメールを読む場合は、Lモードゲートウェイに接続する必要はありません。
- Lモードに対応していないTAを接続している場合、「する」 に設定していてもメール通知音が鳴らないことがあります。

「受信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は 受信メール一覧の保存件数は、未読メール、既読メール、保護 した受信メールの合計が50件までです。50件を超えると、 メールを受信することができません。不要なメールを削除(2-49ページ、取扱説明書8-8ページ)してから操作をやり直し てください。

考

# 親機で受信メール一覧を使う

受信したメールは、受信メール一覧に保存されます。受信メール一覧から、保存されている受信メールを利用したさまざまな操作ができます。

# 受信メールを読み直す

受信メール一覧画面で読み直したいメールを選ぶことができます。Lモードゲートウェイに接続する必要はありません。

1 (...) を押す

トップメニュー画面が表示されます。

**2**「1 メール」を選び、(セット を押す

メールメニュー画面が表示されます。



受信メール一覧 1/1頁

09/01 12:00 ttttt@abc 練習は中止

**3** 「1 受信メール一覧」を選び、(セット) を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

まだ読んでいないメールには ☑ がついています。

4 を押し、内容を読む 受信メールを選び、(セット) を 押す

受信メールの内容が表示されます。

を押すと、メールの内容を音声で聞くことができます。

**5** 内容を読み終わったら、 **屋** を押す



本日のテニスは雨の為、中止

いたします | 戻る | 返信 | 削除 | 川本||本

受信メール一覧画面に戻ります。

# 受信メールを削除/プリントする

「受信メールを読み直す」 の手順1~3と同様の操作 を行う

受信メール一覧画面が表示されます。

2 を押し、削除/プリントする受信メールを選び、 を押す 受信メールの内容が表示されます。



削除するときは

**3** を押す 確認画面が表示されます。



**4** ( を押し、「はい」を選び、(\*\*) を押す

#### プリントするときは

09/01 12:00

3 ☆=ュー を押す

**4** ( を押し、「⑥ プリント」を選び、 (ビット) を押す

確認画面が表示されます。\_\_\_\_\_



**5**「はい」を選び、しまりを押す

#### 受信メールを一括削除するには

手順1の後、\*Д を押し、(⑤)を押し、「⑤)全件削除」を選び、 を押します。(⑥)を押し、「はい」を選び、 を押します。 受信メール一覧に保護されたメールが含まれていた場合は、「保護メールを削除しますか?」と表示されます。(⑥)を押し、「はい」または「いいえ」を選び、 を押します。「いいえ」を選び、 を押します。「いいえ」を選び、 を押します。「いいえ」を選び、 を押します。「いいえ」を選び、 を押すと保護されたメールは削除されずに残ります。



受信メールの内容にカラーの絵文字などが含まれている場合も、白黒でプリントされます。

### 親機で受信メール一覧を使う(つづき)

# 受信メールに返事を出す(返信)

受信したメールに返事を出すことができます。

¶ 「受信メールを読み直す」 (2-49ページ) の手順 1~ 3と同様の操作を行う


> 受信メール一覧画面が表示されま す。

**2** 🌣 を押し、返事を出す メールを選び、「返信」を押す



返信メール作成画面が表示されま

3 ( を押し、「本文」 テキス トボックスを選び、(セット)を 押す



4 本文を入力する

文字の入力のしかたについては、 「文字入力について」(2-6ペー ジ)をご覧ください。

**5** 使定 を押す

返信メール作成画面に戻ります。

**6** 医神す

L モードゲートウェイに接続し ます。「接続中」と表示された後、 メールが送信されます。

7 「送信完了 切断しますか?」 と表示されたら、「はい」を 選び、(セット)を押す

#### 題名を入力するには

返事を出すメールの題名にはあらかじめ「Re>XXX」と入力されています。「Re>」は、「XXX」というメールへの返信であること を表します。題名を変える場合は、手順2の後、〇〉を押し、「題名」テキストボックスを選び、 🖙 を押し、題名を編集します。

#### 作成したメールを保存するには

手順5の後、保存を押します。

#### 送信を中止するには

手順6で「接続中」と表示されているときに、(\*\*)を押します。

手順5の後、\*´¬¯を押し、「① 送信」を選び、(▽) を押して送信することもできます。

#### 「送信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、メールを返信することができません。未送信メールを送信するか(2-38ペー ジ)、不要なメールを削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

# 考

# 受信メールを他の宛先に送信する(転送)

受信したメールの内容をそのまま他の宛先に、簡単に転送することができます。

**1** 「受信メールを読み直す」 (2-49ページ) の手順 1~ 3と同様の操作を行う

受信メール一覧画面が表示されま

2 🌣 を押し、転送するメー ルを選び、(セット) を押す

受信メールの内容が表示されま


09/01 12:00 練習は中止 

**3** ~ を押す

①返信 ②転送 3電話帳登録 **4**削除 5保護/解除 ⑥プリント

を押し、「② 転送」を 選び、(セット)を押す

> 転送メール作成画面が表示されま す。



**5** 「宛先」テキストボックス を選び、(セット)を押し、宛先 を入力する

> 文字の入力のしかたについて は、「文字入力について」(2-6 ページ)をご覧ください。



を押す

転送メール作成画面に戻ります。

7 💆 を押す

L モードゲートウェイに接続し ます。「接続中」と表示された後、 メールが送信されます。

8 「送信完了 切断しますか?」 と表示されたら、「はい」を 選び、(セット)を押す

### 電話帳を使って宛先を入力するには

手順5で 💬 を押した後、🖳 を押します。 🖒 を押し、転送する相手を選び、 💬 を押します。

#### 題名を入力するには

転送するメールの題名にはあらかじめ「Fw>XXX」と入力されています。「Fw>」は、「XXX」というメールの転送であることを表 します。題名を変える場合は、手順6の後、〇〉を押し、「題名」テキストボックスを選び、🕝 を押し、題名を編集します。

#### 作成したメールを保存するには

手順6の後、保存を押します。

または、 $\bigcirc$  のかわりに $^{\times}$  を押し、 $\bigcirc$  を押し、 $\bigcirc$  を押し、 $\bigcirc$  を押し、 $\bigcirc$  を押し、 $\bigcirc$  を押して保存することもできます。

#### 送信を中止するには

手順7で「接続中」と表示されているときに、(\*\*) を押します。



手順6の後、 $\stackrel{x_1}{\bigcirc}$ を押し、「① 送信」を選び、 $\stackrel{x_1}{\bigcirc}$ を押して送信することもできます。

#### 「送信メールが一杯です。削除してください。」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、メールを転送することができません。未送信メールを送信するか(2-38ペー ジ)、不要なメールを削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

### 親機で受信メール一覧を使う(つづき)

# 差出人のメールアドレスを電 話帳に登録する

メールの差出人のメールアドレスを簡単な操作で親機の電話帳 に登録することができます。メールアドレスは最大 100 件ま で登録することができます。

**1** 「受信メールを読み直す」 (2-49ページ) の手順 1~ 3と同様の操作を行う

> 受信メール一覧画面が表示され ます。

2 (空) を押し、メールアド レスを登録するメールを 選び、(セット)を押す

09/01 12:00 練習は中止

本日のテニスは雨の為、中止 いたします

受信メールの内容が表示されま

メニュー を押す

①返信 ②転送 ③電話帳登録 4)削除 5保護/解除 ⑥プリント

4 ( を押し、「 3 電話帳 登録」を選び、(セット)を押す

09/01 12:00 練習は中止

本日のテニスは雨の為、中止

手順2の画面に戻ります。電話 帳登録画面のなまえに「名前未 登録」、メールアドレスに差出 人のメールアドレスが自動的に

入力されます。

5 必要に応じて電話帳の編

集をする

電話帳の編集のしかたについて は、「電話帳に登録する」(取扱 説明書2-8ページ) をご覧くだ さい。

「メモリがありません」と表示された場合は

すでに電話帳が100件登録されています。不要な電話帳を削 除してください。(取扱説明書 2-10 ページ)

# 受信メールを保護/保護解除

受信メールが自動的に削除されないように親機で25件まで保 護することができます。同じ操作で保護解除することができま

**1** 「受信メールを読み直す」 (2-49ページ)の手順1~ 3と同様の操作を行う

> 受信メール一覧画面が表示され ます。

2 🎨 を押し、保護/保護 解除するメールを選び、

09/01 12:00 ttttt@abc 練習は中止

(セット) を押す

本日のテニスは雨の為、中止 いたします

受信メールの内容が表示されま

^\_コー を押す

①返信 ②転送 3電話帳登録 4)削除 5保護/解除 ⑥プリント

#### 保護するときは

4 「⑤ 保護/解除」を 選び、(セット)を押す

保護したメールには、 ₹ が表示されます。

受信メール一覧

### 解除するときは

4 [5] 保護/解除]を 選び、(セット)を押す 保護解除したメール は、アが消えます。

> 受信メール一覧 練習は中止

**|||メモ・・・・・・・・・・・・・・・・** 

#### 「これ以上保護できません。」と表示された場合は

すでに受信メールが25件保護されているとそれ以上は保護す ることができません。受信メールの保護を解除するか、不要な 保護された受信メールを削除(2-49ページ)してから操作を やり直してください。

# 子機でメールを受信する

# メールを読む

新しいメールが本機端末に到着すると、ディスプレイに「新着メールあり」と表示されます。お買い上げ時は、メール受信動作が「自動受信」に設定されており、「受信メール読出」の操作を行わなくても、「受信メール」からすぐにメールを読むことができます。

1 (対 を押す

メインメニューが表示されます。

**2** 「メール」を選び、<sup>メニュー</sup>を押す

メールメニュー画面が表示されます。

**3**「受信メール」を選び、 を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

まだ読んでいないメールには ☑ がついています。 メールメニュー

受信メール 15件 送信済メール 4件 未送信メール 3件

受信メール 15件 **こんにちは** 図お元気ですか? 図ハロー

受信メールの内容が表示されま す。

- を押すと、前後のメールを 見ることができます。
- **5** 内容を読み終わったら を押す

受信メール 1/15 ① 9/ 1 12:00 配ttttt@abc 国こんにちは

# **」**」メモ

- Lモードゲートウェイとの接続にパスワードが設定されているときは、親機でパスワードを保存しておかないと、子機でメールを受信することができません。詳しくは NTT の「Lモード使用説明書」をご覧ください。
- 新しいメールが到着すると、ディスプレイに「新着メールあり」と表示されます。親機または子機でメール操作終了後、メッセージは消えます。Lモードゲートウェイでのメールの保存期間は14日間、メール保存件数は200件です。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。
- 受信メール一覧の保存件数は、未読メール、既読メール、保護した受信メールの合計が50件までです。50件を超えると、一番 古い保護されていない既読メールが自動的に削除されます。(未読メールは削除されません。) 削除されたくない受信メールは親 機で保護してください。(2-52ページ)
- 本文は最大全角500文字、半角1000文字まで受信することができます。
- メールでは、200KBを超えないJPEG、PNG、TIFF(プロファイルS)形式の添付ファイルを受けることができます。
- 子機で受信メールの内容を表示すると、受信メール一覧に戻ることはできません。

#### 「受信メールが一杯です」と表示された場合は

未読メール、既読メール、保護した受信メールの合計が50件になると、メールを受信することができません。不要なメールを親機で削除(2-49ページ、取扱説明書 8-8ページ)してから操作をやり直してください。

### 子機でメールを受信する(つづき)

# メールを手動受信して読む

メールを手動受信する設定にしている場合(2-46 ページ)は、メールをLモードゲートウェイでお預りします。新しく到着したメールを読むために「受信メール読出」の操作をするとメールがLモードゲートウェイから受信メール一覧に保存されて読むことができます。

が消灯している状態で操作してください。

1 メニュー を押す

メインメニューが表示されます。

**2**「メール」を選び、(デュー) を押す

メールメニュー画面が表示されます。

メールメニュー受信メール15件送信済メール4件未送信メール3件

**3** ( ) を押し、「受信メール読出」を選び、( ) を押す

新しい受信メールが到着している 場合は、「メール受信中」と表示された後、メールを受信します。 メールメニュー 新規メール作成 受信メール読出



メール受信中 **中止**  **4** 「メールを受信しました」と表示されたら、 を押す

受信メール一覧画面が表示されます。

まだ読んでいないメールには ☑ がついています。

受信メールの内容か表示されます。 す。

- を押すと、前後のメールを 見ることができます。
- **6** 内容を読み終わったら、 を押す

受信メール 15件 **こんにちは** 

□お元気ですか?
□ハロー

受信メール 1/15 ① 9/ 1 12:00 **『**ttttt@abc 国こんにちは

# 

- Lモードゲートウェイとの接続にパスワードが設定されているときは、親機でパスワードを保存しておかないと、子機でメールを受信することができません。詳しくは NTT の「Lモード使用説明書」をご覧ください。
- 新しいメールが到着すると、ディスプレイに「新着メールあり」と表示されます。親機または子機でメール操作終了後、メッセージは消えます。Lモードゲートウェイでのメールの保存期間は14日間、メール保存件数は200件です。14日間を過ぎたメールは自動的に削除されます。
- 新着メールがないときは、「新着メールはありません」と表示されます。 (トニュト) を押すと、メールメニュー画面が表示されます。
- 受信メール一覧の保存件数は、未読メール、既読メール、保護した受信メールの合計が50件までです。50件を超えると、一番 古い保護されていない既読メールが自動的に削除されます。(未読メールは削除されません。) 削除されたくない受信メールは親 機で保護してください。(2-52ページ)
- 本文は最大全角 500 文字、半角 1000 文字まで受信することができます。
- メールでは、200KBを超えない JPEG、PNG、TIFF(プロファイル S)形式の添付ファイルを受けることができます。
- Lモードゲートウェイに接続する必要があるのは、Lモードゲートウェイからメール受信をするときだけです。すでに受信したメールを読んだり、受信メール一覧に保存されているメールを読む場合は、Lモードゲートウェイに接続する必要はありません。
- 子機で受信メールの内容を表示すると、受信メール一覧に戻ることはできません。

#### 「受信メールが一杯です」と表示された場合は

未読メール 、既読メール、保護した受信メールの合計が 50 件になると、メールを受信することができません。不要なメールを親機で削除(2-49 ページ、取扱説明書 8-8 ページ)してから操作をやり直してください。

考

# メール通知音量を設定する

新しいメールが到着したときに鳴る、子機のメール通知音の音 量を設定することができます。音量は「大」「小」の2段階と 「消音」が選べます。

(お買い上げ時の設定は「音量大」になっています。)

(注) が消灯している状態で操作してください。

1 メニュー を押す

メインメニューが表示されます。 メ-

メインメニュ-

音の設定 留守電操作

を押し、「音の設定」を

メインメニュー

音の設定

留守電操作

3 (メニュー) を押す

音の設定メニュー画面が表示さ 呼出音選択 れます。

音の設定

呼出音量 メール通知音量

**4** (🗘) を押し、「メール通知 音量」を選ぶ

音の設定 呼出音選択 呼出音量

メール通知音量

5 (メニュー) を押す

メール通知音量画面が表示され 音量大 ます。

メール通知音量

音量小 消音

(○) を押し、音量を選ぶ

**7** (メニュー) を押す

# 子機で受信メール一覧を使う

受信したメールは、受信メール一覧に保存されます。 受信メール一覧から、保存されている受信メールを利 用したさまざまな操作ができます。

# 受信メールを読み直す

受信メール一覧画面で読み直したいメールを選ぶことができま す。Lモードゲートウェイに接続する必要はありません。

(※) が消灯している状態で操作してください。

1 (メニュー) を押す

メインメニューが表示されます。

2「メール」を選び、(メニュー) を押

メールメニュー画面が表示され ます。

メールメニュー 受信メール 15件

15件

受信メール

 $\square \land \square -$ 

受信メール

9/ 1 12:00

☐ tttttt@abc

**国こんにちは** 

こんにちは

□お元気ですか?

送信済メール 4件 未送信メール 3件

**3**「受信メール」を選び、(メニュー

を押す

受信メール一覧画面が表示されま

まだ読んでいないメールには 凶 がついています。

**4** ( ) を押し、内容を読む メールを選び、(メニュー) を押す

受信メールの内容が表示されま

( を押すと、本文を確認できま

(つ) を押すと、前後のメールを見 ることができます。

**5** 内容を読み終わったら、(🖁)

子機で受信メールの内容を表示すると、受信メール一覧に戻る ことはできません。

### 子機で受信メール一覧を使う(つづき)

# 受信メールに返事を出す(返信)

受信したメールに返事を出すことができます。

(\*) が消灯している状態で操作してください。


**1**「受信メールを読み直す」 (2-55ページ) の手順 1 ~ 3と同様の操作を行う

受信メール一覧画面が表示されます。


2 を押し、返事を出す メールを選び、(デュナ) を押す 受信メールの内容が表示されま

受信メール 1/15 ① 9/ 1 12:00 **G**tttttt@abc 目こんにちは

**3** を押す を押す サブメニューが表示されます。



**4 「返信」を選び、(トニュト) を押す** メール作成画面が表示されます。






6 本文を入力する

文字の入力のしかたについては、 「文字入力について」(2-14ページ)をご覧ください。

7 🏧 を押す

8 を押し、「送信」を選び、(トニュト)を押す

Lモードゲートウェイに接続します。「メール送信中」と表示された後、メールが送信されます。



**9** 「メールを送信しました」と 表示されたら、(<sup>x-2-</sup>) を押す

### 題名を入力するには

返事を出すメールの題名にはあらかじめ「Re: XXX」と入力されています。「Re:」は「XXX」というメールへの返信であることを表します。題名を変える場合は、手順4の後、  $\bigcirc$  を押し、「題名」を選び、  $\bigcirc$  を押し、題名を編集します。

#### 作成したメールを保存するには

手順7の後、(�) を押し、「保存」を選び、(\*ニュー) を押します。

#### 送信を中止するには

手順8で「メール送信中」と表示されているときに、(x=1) を押します。

#### -----「送信メールが一杯です」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、メールを返信することができません。未送信メールを送信するか(2-44ページ)、不要なメールを親機で削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

考

# 受信メールを他の宛先に送信する(転送)

受信したメールの内容をそのまま他の宛先に、簡単に転送することができます。

(注) が消灯している状態で操作してください。

**1**「受信メールを読み直す」 (2-55ページ) の手順 1~ 3と同様の操作を行う


受信メール一覧画面が表示されま

**2** ( を押し、転送するメー ルを選び、(メニュー)を押す

受信メールの内容が表示されま


受信メール 1/15 9/ 1 12:00 fttttt@abc 国こんにちは

○を押す サブメニューが表示されます。



**4**(○) を押し、「転送」を選 び、(メニュー) を押す

メール作成画面が表示されます。




**5** 「宛先」を選び、(メニュー) を押す

**6**「マニュアル入力」を選び、 (トニュー) を押し、宛先を入力す

> 文字の入力のしかたについては、 「文字入力について」(2-14ペー ジ)をご覧ください。

7 (メニュー) を押す

**8** (💆) を押し、「送信」を選 び、(メニュー) を押す L モードゲートウェイに接続し ます。「メール送信中」と表示さ



**9**「メールを送信しました」と 表示されたら、メニューを押す

#### 親機の電話帳に登録された宛先を選ぶには

手順5の後、(lacktriangle) を押し、「アドレス検索」を選び、(lacktriangle) を押します。(lacktriangle) を押し、転送する宛先を選び、(lacktriangle) を押します。

### 題名を入力するには

転送するメールの題名にはあらかじめ「Fw: XXX」と入力されています。「Fw:」は「XXX」というメールの転送であることを表し ます。題名を変える場合は、手順7の後、(🌖) を押し、「題名」を選び、 🚈 を押し、題名を編集します。

#### 作成したメールを保存するには

手順7の後、(🎝) を押し、「保存」を選び、(メニュー) を押します。

#### 送信を中止するには

手順8で「メール送信中」と表示されているときに、(トニュー) を押します。

#### 「送信メールが一杯です」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、メールを転送することができません。未送信メールを送信するか(2-44ペー ジ)、不要なメールを親機で削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

# 子機でメール文面上の電話番号/ファクス番号/アドレスを利用する

メールに表示されている電話番号、ファクス番号、メールアドレスなどを利用して、簡単に電話をかけたり、ファ クスを受信したり、メールを送信することができます。

## PHONE TO機能を使う

表示されている電話番号に電話をかけます。

メールを表示中に 押し、電話番号を選ぶ 電話番号が反転表示されます。

tel: 0312345678

例:電話番号の場合

**2** (メニュー) を押す 電話番号に電話をかけてもよい

か確認画面が表示されます。 電話番号は必ず確認してくださ 0312345678 に発信します はい いいえ

を押し、「はい」を選 び、(メニュー) を押す

電話番号を自動的にダイヤルし ます。

0312345678

0' 13

- **4** 相手が出たら、話す
- 5 終わったら、充電台に戻す か、😭 を押す

- PHONE TO機能を使って電話をかける場合は、必ず電話番 号を確認してください。海外やダイヤルQ2の電話番号につ ながり、高額の通話料金がかかる場合があります。
- メールによっては、電話番号が反転表示されない場合があり ます。その場合は、上記の操作で電話をかけることはできま せん。
- Lモードゲートウェイに接続している場合は、自動的にL モードゲートウェイとの接続を切断してから電話をかけま す。

# FAX TO機能を使う

表示されているファクス番号からファクスを受信します。

メールを表示中に 押し、ファクス番号を選ぶ ファクス番号が反転表示され ます。

fax:0312345678

2 (メニュー) を押す

ファクス番号に電話をかけても よいか確認画面が表示されま

ファクス番号は必ず確認してく ださい。

0312345678 に発信します はい いいえ

を押し、「はい」を選

び、(メニュー) を押す ファクス番号を自動的にダイヤ ルします。

0' 13

0312345678

**4** アナウンスにしたがって 操作する

> アナウンスがない場合もありま す。

5 (ファス) を押す

- メールによっては、ファクス番号が反転表示されない場合が あります。その場合は、上記の操作でファクスを受信するこ とはできません。
- Lモードゲートウェイに接続している場合は、自動的にL モードゲートウェイとの接続を切断してからファクス番号に 電話をかけます。

### MAIL TO機能を使う

表示されているメールアドレス宛にメールを送信します。

**1** メールを表示中に を押し、メールアドレスを選ぶ メールアドレスが反転表示さ

mailto:ttttt@abc

L モードゲートウェイに接続している場合は、自動的にLモードゲートウェイとの接続を切断し

メールアドレスは必ず確認して

メール作成 宛先>ttttt@abc 題名> 本文>

2 (メニュー) を押す

れます。

メールを作成するか確認画面が 表示されます。 メールを 作成しますか? はい **いいえ** 

**4** 題名や本文を入力して送信する

ます。

ください。

「新規メールを作成して送信する」 (2-40ページ)をご覧ください。

メールによっては、メールアドレスが反転表示されない場合があります。その場合は、上記の操作でメールを送ることはできません。

### 「送信メールが一杯です」と表示された場合は

未送信メールと送信済メールの合計が30件になると、新規メールを作成することができません。未送信メールを送信するか(2-44ページ)、不要なメールを親機で削除(2-34、2-37ページ)してから操作をやり直してください。

## Lモードの設定を変更する

Lモードをご利用になるための設定を確認したり、変更したりすることができます。

### 画像表示の設定をする

サイトやインターネットホームページに含まれる画像データを表示するかしないかを設定することができます。 (お買い上げ時は「する」に設定されています。)



トップメニュー画面が表示され ます。

①メール一覧設定 ②画像表示設定 ③端末機器自動設定 ④センタ番号確認 ⑤無通信監視時間設定

Lモード設定メニュー画面が表示されます。

●画像を表示する○画像を表示しない

OK

画像表示設定画面が表示されます。

画像データを表示しない設定にするとサイトやインターネット ホームページを早く表示することができます。

### 端末機器の自動設定をする

Lモードをご利用になるために必要なアクセスポイントの電話番号(センタ番号)を自動的に登録するための設定です。「Lモードを使えるように設定する」(2-4ページ)の操作を行って、すでにLモードをご利用になっている場合は、この設定は必要ありません。

1 (...) を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

2 ◆ を押し、「8 設定メニュー」を選び、 を押す

Lモード設定メニュー画面が表示されます。

3 を押し、「③ 端末機器 自動設定」を選び、を 押す

サービス利用時に お客様電話番号の 通知が必要です。 通知しますか?

4 「はい」を選び、セットを押す

### センタ番号を確認する

「端末機器自動設定」で登録されたアクセスポイントの電話番号 (センタ番号)を確認することができます。

1 (...) を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

①メール一覧設定 ②画像表示設定 ③端末機器自動設定 ④センタ番号確認 ⑤無通信監視時間設定

Lモード設定メニュー画面が表示されます。

アクセスポイントの電話番号 (センタ番号) が表示されます。

**4** 確認が終わったら、 を 押す

**J**×E

アクセスポイントの電話番号(センタ番号)が登録されていない場合は、表示されません。

### 無通信監視時間を設定する

Lモードゲートウェイに接続している状態で、サイトへの接続やメールの送受信などの通信をしていない時間を監視し、設定した時間が過ぎると自動的にLモードゲートウェイとの接続を切断します。

1 (...) を押す

トップメニュー画面が表示されます。

①メールー覧設定 ②画像表示設定 ③端末機器自動設定 ④センタ番号確認 ⑤無通信監視時間設定

Lモード設定メニュー画面が表示されます。

3 を押し、「⑤ 無通信 監視時間設定」を選び、

無通信監視時間設定 03分

OK

無通信監視時間設定画面が表示されます。

**4** を押し、 を押し、 監視する時間を選ぶ

お買い上げ時は「3分」に設定 されています。

1分~10分までの間の数値、または「無監視」に設定します。

01分 02分 03分 04分 05分 06分

**5** (セット) を押し、 (ウ) を押し、 「OK」を選び、 (セット) を押 す

### 

- 手順4で「無監視」に設定すると、何も操作しない状態が続いてもLモードゲートウェイとの接続を切断しません。
- Lモードゲートウェイに接続している状態でプリントした場合、それまでの監視時間はOに戻り、プリント終了後にあらためて監視を開始します。

### **Lモードの設定を変更する(つづき)**

### メール一覧の表示を設定する

受信/送信済/未送信メール一覧の表示を、メールの題名か差 出人/送信先のメールアドレスかを選ぶことができます。 (お買い上げ時の設定は「題名表示」になっています。)

(…) を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2** (○) を押し、「8 設定メ ニュー」を選び、(セット)を押

①メール―覧設定 ②画像表示設定 ③端末機器自動設定 ④センタ番号確認 ⑤無通信監視時間設定

設定メニュ

Lモード設定メニュー画面が表 示されます。

**3** 「① メール一覧設定」を選 図題名表示 O アドレス表示 び、(セット) を押す

> メール一覧設定画面が表示され ます。

OK

- 〕を押し、設定する項 目を選び、(セット)を押す
- **5** (〇) を押し、「OK」を選 び、(セット) を押す

### 暗号化サイト用の証明書を設定する

暗号化通信(2-29ページ)でサイトの認証に必要な証明書の 内容を表示したり、証明書の有効/無効を設定することができ ます。証明書を無効にすると、暗号化サイトへの接続を制限で

(お買い上げ時の設定はすべての証明書が「有効」になっていま す。)

( .... ) を押す

トップメニュー画面が表示され ます。

**2** 🏈 を押し、「8 設定メ ニュー」を選び、(セット)を押

設定メニュ・ ①メール一覧設定 ② 画像表示設定 ③端末機器自動設定 ④センタ番号確認 ⑤無通信監視時間設定

Lモード設定メニュー画面が表 示されます。

3 ( を押し、「⑥ 証明書 設定」を選び、(セット)を押す

**4** (〇) を押し、設定する証 明書を選び、「角数」または を押す

> ◎ を選ぶと「○」、◎ を選ぶ と「×」が表示されます。

> (\*\*) を押すと、選んだ証明書の 内容が表示されます。

証明書を無効にすると、その証明書が認証するサイトに接続す る際、「正しく暗号化通信ができない可能性がありますが、続け ますか? | という確認画面が表示されます。「はい | を選ぶと、 証明書による認証を省略して暗号化通信を行います。「いいえ」 を選ぶと、暗号化通信を中止して1つ前の画面に戻ることがで きます。

# 3 章 その他のサービス



モデムダイヤルインサービスとは	3-2
ダイヤルイン番号を設定する	3-3
キャッチホンを使う	3-4
ファクシミリ通信網(F ネット)を使う ······	3-5
iFAX を使う ······	3-5

## モデムダイヤルインサービスとは

NTTとモデムダイヤルインサービスのご契約をすると、1つの電話回線で電話用とファクス専用の電話番号を持つことができます。

### モデムダイヤルインサービス を利用するには

### 1 NTT窓口などでモデムダイヤルインサービス の契約をする

- 契約のとき、必ず「モデムダイヤルイン方式」で ご契約ください。
- ファクスと電話を振り分けるために、2つの電話 番号が必要です。
- 現在ご使用の電話番号が変わることがあります。
- サービス開始日時を必ず確認してください。

# 2 サービス開始日時になったら、本機をモデムダイヤルインモードに設定し(3-3ページ)、電話番号を登録する

必ずサービス開始後に設定してください。サービス開始前に設定すると、電話やファクスを受けることができなくなります。

### お願い

他の電話機などとブランチ(並列)式接続しないでください。 ダイヤルインサービスが正常に動作できません。

### モデムダイヤルインサービスのご利用例

電話用に「01-1111-1111」の番号を割り当て、ファクス専用に「01-1111-2222」の番号を割り当てたとします。



■ 相手がファクス専用の電話番号「01-1111-2222」に ファクスを送ってくると、呼出音が鳴らずにファクスの自 動受信が始まります。



■ 電話用の電話番号「01-1111-1111」に電話がかかって くると、呼出音が鳴って電話であることを知らせます。電 話を受けた後、ファクスを受信することもできます。



### メモ

- モデムダイヤルインサービスは、NTTのキャッチホン、トリオホン、転送でんわ、電話会議、トーキ案内、なりわけサービスなどと同時に契約することはできません。詳しくは、NTT窓口などにお問い合わせください。
- ファクス専用番号にダイヤルして通話することはできません。
- 電話回線は1つですので、ファクスと電話を同時に使うことはできません。
- 地域によっては、モデムダイヤルインサービスをご利用になれないことがあります。お近くのNTT窓口などにお問い合わせください。

# ダイヤルイン番号を設定する

NTTとのご契約の後モデムダイヤルインサービスの開始日になったら、ダイヤルイン番号を本機に登録します。

- 1 ~ を押す
- **2** ( を押し、「初期設定」を 選び、(セット) を押す
- **3** (5) を押し、「ダイヤルインサービス」を選ぶ



- 4「する」を選び、(セット) を押す
- **5** を押し、「FAX」を選び、(セット) を押す





- 9 👺 を押す

### 番号を入力し直すには

手順6または手順8で 
減会
を押して番号を消去し、入力し直してください。

### モデムダイヤルインサービスの利用を中止するには

手順4で(o) を押し、「しない」を選び、(o) を押します。

### メモ

- ダイヤルイン番号は、必ず市外局番から登録してください。
- ダイヤルイン番号は、ファクス用と電話用で、それぞれ異なった番号に振り分けてください。
- モデムダイヤルインサービスの設定を行うと、本機の受信モードの設定は無効となって「TELモード」固定となります。(受信モードについて詳しくは、取扱説明書 4-6 ページをご覧ください。)

# キャッチホンを使う

通話中に別の人から着信があると呼出音が聞こえ、別の人との通話に切り替えられるようにするサービスがキャッチホンです。キャッチホンサービスをご利用になるには、あらかじめ NTT とのご契約が必要です。

# 親機で受ける

**1** 通話中キャッチホン信号が聞こえる

着信履歴/

**2** トラッチ を押す

話していた相手は保留状態となり、後からかけてきた 相手と通話できます。

着信履歴/

3 もう一度 ( を押す

先に話していた相手と通話を続けることができます。

# ? 子機で受ける

**1** 通話中キャッチホン信号が聞こえる

2 つ を押す

話していた相手は保留状態となり、後からかけてきた相手と通話できます。

3 もう一度 ○ を押す

先に話していた相手と通話を続けることができます。

### | | | | | | | | |

- 通話中にキャッチホンでファクスを受信すると、電話が切れて元の相手との通話に戻れなくなります。
- キャッチホンとは別に、キャッチホン・ディスプレイをご契約の場合は、手順1で相手の電話番号などが表示されます。

考

### ファクシミリ通信網(Fネット)を使う

ファクシミリ通信網(Fネット)は、NTT コミュニ ケーションズの提供するファクス専用の有料サービス です。

### ファクシミリ通信網でできること

できること	説 明
一斉同報通信	1回の操作で同じ原稿を最大 10000
	ヵ所まで同時に送信することができま
	す。夜間割引もあります。
短縮ダイヤル	最大 10000 個の短縮ダイヤルが利用
	できます。
再コール	相手が通信中のとき、2分間隔で5回
	まで自動的に再ダイヤルします。再ダ
	イヤルの回数は変更できます。
不達通知	再コールをしても相手が話し中などで
	送信できなかったとき、そのことを送
	信側に通知します。
閉域接続	サークル仲間など、特定の相手との通
	信ネットワークを作ることができます。

- ご利用になるには、NTT コミュニケーションズとの加入契 約が必要です。
- ご利用の際には、「G3 サービス 16Hz」の契約をしてくだ
- ファクシミリ通信網(Fネット)の詳しい内容については、 NTT コミュニケーションズにお問い合わせください。

### iFAX を使う

iFAXは、NTTコミュニケーションズが提供する有料 サービスです。本機ではこのサービスを利用してファ クスをEメールとして送信することができます。

### Eメールにファクスを送信する

- 相手がiFAX利用者の場合は、ユーザID (iFAX利用者が取 得している 10 桁のお客様番号) を指定することで送信で きます。
- 相手が iFAX 利用者でない場合でも、メールアドレスを iFAX宛先リストに登録すれば送信できます。また、宛先リ ストに宛先をグループ化して登録すると、指定したグルー プに一斉同報することができます (宛先リスト同報)。 宛先 リスト同報サービスを使用するには、別途「グループ指定 通信機能 | の申し込みが必要です。
- 例) 宛先リスト番号00に登録したEメールアドレスに送信す る場合

「ファクスを送信する」(取扱説明書4-2ページ)の手順2 の後、受話器を取り、次の操作をします。

- )を押す プップップッという音が鳴ります。
- 2 (#) (2) (3) (3) (米) を押す ダイヤル (パルス) 回線をご使用の場合は、(井)の前に (★)(トーン)を押してください。
- **3** 宛先リスト番号 (①) (①) を押す
- (#)(#)を押す ピーという音が鳴ります。
- を押す

- Eメールをファクスで受信するには、Eメールの送信側で [iFAX] をご契約いただくか、ファクス側で着信課金機能の ご契約が必要です。
- ご利用になるには、NTTコミュニケーションズとの加入契 約が必要です。「FAX 接続型サービス」でご契約ください。
- 「iFAX」の詳しい内容については、NTT コミュニケーショ ンズにお問い合わせください。

# 4章 こんなときは



故障かな?と思ったら ……………………… 4-2

# 故障かな?と思ったら

修理に出したり、サービスセンターにお問い合わせいただく前に、次のことをチェックしてください。また、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」もあわせてご覧ください。

### 親機のトラブル

こんなときは	これをチェックしてください	こうしてください	参照ページ
呼出音が鳴らない	モデムダイヤルインが「する」に設定され	モデムダイヤルインサービスを契約して	3-3
	ていませんか?	いない場合は、「しない」に設定してくだ	
		さい。	
		モデムダイヤルインサービスを契約してい	3-3
		る場合は、サービス開始日になったら「す	
		る」に設定してください。	
ナンバー・ディスプレイが	ナンバー・ディスプレイサービスの利用契	表示させるときは、ナンバー・ディスプレ	1-2
正しく動作しない	約をされましたか?	イの契約が必要です。	
		ナンバー・ディスプレイの詳細につきまし	
		ては、NTTへお問い合わせください。	
	静電気や雷などで電話回線の状態が悪くあ	回線状態によっては表示できない場合があ	_
	りませんか?	ります。	
	ナンバー・ディスプレイの設定が「する」に	ナンバー・ディスプレイの設定を「する」に	1-2
	なっていますか?	してください。	
ネーム・ディスプレイが正	ネーム・ディスプレイはナンバー・ディス	表示させるときは、ナンバー・ディスプレ	1-2
しく動作しない	   プレイの付加サービスです。	   イとネーム・ディスプレイの契約が必要で	
	   ナンバー・ディスプレイとネーム・ディス	   す。	
	   プレイサービスの利用契約をされました	   ナンバー・ディスプレイとネーム・ディス	
	か?	   プレイの詳細につきましては、NTTへお問	
		   い合わせください。	
		   回線状態によっては表示できない場合があ	_
	   りませんか?	   ります。	
		   ナンバー·ディスプレイの設定を「する」に	1-2
	なっていますか?	   してください。	
キャッチホン・ディスプレ	   キャッチホン·ディスプレイサービスの利	   相手の番号を表示させるときは、ナン	1-2、3-4
イが正しく動作しない	   用契約をされましたか?	····	
		   ン・ディスプレイおよび「キャッチホン、	
		   キャッチホン  、マジックボックス、ボイ	
		スワープ、話中転送 サービスの中から、い	
		ずれかの契約が必要です。	
	   ナンバー·ディスプレイの設定が「する に	ナンバー·ディスプレイの設定を「する」に	1-2
	なっていますか?	してください。	' _
着信履歴/が効かない	着信拒否の登録をした相手先からのキャッ	着信拒否に設定した相手先からの電話は	1-4
O ++++++	有品担合の登録をした相子ルがらのイヤッ   チホンではありませんか?	個に担合に改定した相手ルがりの電品は   いっさい受けることができません。受けた	
	- / ハン CIB W D & E / U D : :	い場合は着信拒否を解除してください。	
   着信鳴り分けができない	   電話帳に登録した番号は市外局番から登録	相手の方の電話番号を市外局番から登録し	1-3
	電話域に豆球のた番号は川外向番がり豆球   しましたか?	相子の力の電話番号を刊が同番がら豆蘇し   てください。	1-0
			1-2
	ナンバー・ディスプレイサービスの利用契約をされましたか?	ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。     ナンバー・ディスプレイの詳細につきまし	1-4
	約をされましたか? 		
		ては、NTTへお問い合わせください。	

こんなときは	これをチェックしてください	こうしてください	参照ページ
メールが利用できない	Lモードサービスの利用契約をされました	NTT との契約が必要です。	2-4
	か?	Lモードサービスの詳細につきましては、	
		NTT へお問い合わせください。	
		電波障害などで操作できないことがあります。	_
	端末機器自動設定をしていますか?	Lモードを使えるように設定してください。	2-4、2-60
メールの送信・受信ができ	送信先のメールアドレスが正しく合ってい	正しいメールアドレスを入力します。	2-31
ない	ますか?		
	受信メールがいっぱいになっていません	未読メール、既読メール、保護した受信	2-49、
	か?	メールの合計が50件になると、メールを	取扱説明書
		受信することができません。不要なメール	8-8
		を削除してから操作をやり直してくださ	
		UN.	
	送信メールがいっぱいになっていません	未送信メールと送信済メールの合計が30	2-34、2-37、
	か?	件になると、メールを送信することができ	2-38
		ません。未送信メールを送信するか、不要	
		なメールを削除してから操作をやり直して	
		ください。	
メール自動受信ができない	TAやモデムを接続している場合、Lモード対	L モード対応の TA やモデムをお使いくだ	_
	応のTAやモデムをご使用されていますか?	さい。	
	お使いのTAやモデムは正しく設定されてい	お使いのTAやモデムの設定を確認してくだ	_
	ますか?	さい。	
メール通知音が鳴らない	TAやモデムを接続している場合、Lモード対	L モード対応の TA やモデムをお使いくだ	_
	応のTAやモデムをご使用されていますか?	さい。	
	お使いのTAやモデムは正しく設定されてい	お使いのTAやモデムの設定を確認してくだ	_
	ますか?	さい。	
カラー画像が白黒でプリン	ブラック BJ カートリッジ BC-10 を取り	カラーBJカートリッジBC-1 leを取り付	取扱説明書
トされる	付けていませんか?	けた後、もう一度プリントしてください。	1-19

# 親機のディスプレイのメッセージ

メッセージ	意味	参照ページ
宛先が入力   されていません。	送信や保存するメールに宛先が入力されていません。宛先を入力してから送信や保存の操作をやり直してください。	2-31
プリント 出来ません	Lモードで表示しているページやメールがプリントできないときに表示されます。 記録用紙やBJカートリッジが正しくセットされているか、記録用紙がつまってい ないかを確認してください。	取扱説明書 1-13、1-20、 9-7
接続に失敗 しました。	Lモードとの接続に失敗しました。もう一度操作をやり直してください。	2-5
設定に失敗 しました。	端末機器自動設定がうまく設定されていません。もう一度設定し直してください。	2-4、2-60
受信エラー	ナンバー·ディスプレイサービスの利用契約をしていない場合は、ナンバー·ディスプレイの利用を「しない」に設定してください。	1-2
	回線状態が悪い場合に表示されることもあります。	1-2

### 故障かな?と思ったら(つづき)

## 子機のトラブル

こんなときは	これをチェックしてください	こうしてください	参照ページ
を押すと、 は点灯す	「ナンバー・ディスプレイ」や「モデムダイ	一度子機を充電台に戻すか、🕝 を押すと、	_
るが使えない	ヤルインサービス」を利用している場合な	普通に使えるようになります。	
	ど、子機を使うタイミングによっては、こ		
	のような症状になることがあります。		
クリア/キャッチ が効かない	着信拒否の登録をした相手先からのキャッ	着信拒否に設定した相手先からの電話は	1-4
	チホンではありませんか?	いっさい受けることができません。受けた	
		い場合は着信拒否を解除してください。	
メールが利用できない	Lモードサービスの利用契約をされました	NTT との契約が必要です。	2-2
	か?	電波障害などで操作できないことがあります。	_
	端末機器自動設定をしていますか?	親機で設定をしてください。	2-4、2-60
メールの送信・受信ができ	送信先のアドレスが正しく合っていますか?	正しいアドレスを入力します。	2-40
ない	受信メールがいっぱいになっていません	未読メール、既読メール、保護した受信	2-49、
	か?	メールの合計が50件になると、メールを	取扱説明書
		受信することができません。不要なメール	8-8
		を親機で削除してから操作をやり直してく	
		ださい。	
	送信メールがいっぱいになっていません	未送信メールと送信済メールの合計が30	2-34、2-37、
	か?	件になると、メールを送信することができ	2-44
		ません。未送信メールを送信するか、不要	
		なメールを親機で削除してから操作をやり	
		直してください。	
が点滅したまま子機が	子機の登録をしていますか?	子機の増設操作を行ってください。	増設子機
利用できない			操作説明書

## 子機のディスプレイのメッセージ

メッカージ	(ッセージ 意味	
7,72 7		
宛先がありません	送信や保存するメールに宛先が入力されていません。宛先を入力してから送信や保	2-40
78787 55 50. 270	存の操作をやり直してください。	
アドレス登録が	親機の電話帳にメールアドレスが登録されていません。メールアドレスを直接入	1-6、2-35、
ありません	力するか、電話帳に登録してから操作をやり直してください。	2-38
* <i>E</i>	親機または子機でのメール操作を終了した約3~5秒後に、約2秒間表示され	_
着信	ます。 🕝 の点滅が消えるまで、一切操作を行わずそのままお待ちください。	
	信号の受信中に約2秒間表示されます。このとき呼出音は鳴りません。 (な) が点	_
	滅し、呼出音が鳴ってから電話に出てください。	
パスワードあり	パスワードの設定が必要なときに表示されます。親機でパスワードを設定し、メー	2-3
親機で受信してください	ルを受信してください。	
パスワードあり 親機から 送信してください	パスワードの設定が必要なときに表示されます。親機でパスワードを設定し、メー	2-3
	ルを送信してください。	
ZILO C VICCOT		

# 5 章 参考



索引 …………………… 5-2

# 索引

英字		漢字入力	
Bookmark ······	2-22	記号 ······ 2-7、2- 記号入力 ······	
Bookmark 登録 ········		キャッチホン	
Canon トップメニュー		キャッチホン・ディスプレイ	
FAX TO 機能 ···································		区点コード	
Fネット······		コンテンツ印刷	
iFAX ·····			
Lモード		さ行	
Lモードとは		サイト	2.2
回線を切断する		接続する	
契約時のメールアドレス		着信メロディをダウンロードする	
使えるように設定する		着信メロディを呼出音に設定する	
ディスプレイ表示		表示を更新する	
L モード画面 ····································		プリントする	
終了する キニオス		再読込	
表示する		自作定型文	2-12
L モードゲートウェイ ······· L モード設定 ·······		写真Lメール	2-28
暗号化サイト用の証明書を設定する		写真Lメールサービス	
画像表示の設定をする		受信メール一覧	
センタ番号を確認する		一括削除する ·······	
端末機器の自動設定をする		削除する	
無通信監視時間を設定する ·····		送信を中止する 2-50、2-	
メール一覧の表示を設定する		他の宛先に送信する	
MAIL TO 機能 ·······		プリントする	
PHONE TO 機能 ·······	2-27、2-58	返事を出す 保護/保護解除する	
SSL	2-29	保存する	
URL入力	2-20	メールアドレスを電話帳に登録する	
WEB TO 機能 ·······	2-28	読み直す ····································	
		情報検索サービス ····································	
_		証明書設定	
50音		新着信表示	
		数字入力	2-9、2-17
あ行		全角記号	2-7、2-15
0013		センタ番号	2-61
相手先名前表示機能		送信済メール一覧	
アクセスポイント		—括削除する ····································	
アドレス入力検索		削除する	
暗号化 (SSL) サイト		送信を中止する	
イラストLメール		内容を確認する	
インターネットホームページ URL を確認する		プリントする	
3		編集して 区	
表示を更新する		メールアドレスを電話帳に登録する	
表示を中止する			2 00
プリントする		た行	
 見る			0.05
英字入力 ······		待機画面登録	
絵文字		ダイヤルインサービス	
絵文字入力	2-10	ダイヤルイン番号	
音声ガイド	2-20	<ul><li>・ 端木(成品の) 自 割</li></ul>	
音声読上げ	2-47	ガェックボックへ 着信あり表示	
1./=		着信拒否 ····································	
か行		担否する電話番号	
改行	2-7. 2-15	公衆電話拒否	
政门 顔文字 ······		非通知着信拒否	
  画像表示の設定		表示圏外拒否	
<u> </u>		着信メロディをダウンロードする(Lモード)	
画面メモ		ダウンロードする	
ーー・ 画像を待機画面に登録する		呼出音に設定する	
削除する ····································		着信履歴	
登録する	2-24	確認する	
表示する		電話帳に登録する	
プリントする	2-25	電話をかける	1-5

看信履歴ダイヤル機能 1-5 定型文 2-7、2-12 定型文入力 2-12 テキストボックス 2-18 電話帳着メロ呼出 1-3 電話帳登録 1-6、2-35、2-38 特殊記号 2-7 トップメニュー 2-4 トラブル 4-2 親機 4-2 親機 4-2 親機のディスプレイのメッセージ 4-3 子機 4-4 子機のディスプレイのメッセージ 4-4
<b>  な行</b>
鳴り分け1-3なりわけ着信音1-3呼出音1-3ナンバー・ディスプレイ
が見い合わせ先 1-2 新着信表示 1-7 着信拒否 1-4 着信履歴 1-5 ディスプレイ表示 1-2 なりわけ着信音 1-3 発信電話番号表示機能 1-2 入力モード 2-6、2-14 ネーム・ディスプレイ 1-2
は行
パスワード設定 2-3 発信電話番号表示機能 1-2 半角記号 2-7、2-15 ひらがな入力 2-8、2-16 ファクシミリ通信網 3-5 ブックマーク 2-22 URL を編集する 2-23 サイトを表示する 2-22 削除する 2-23 タイトルを編集する 2-23 登録する 2-23 プリント 2-25、2-26、2-34、2-37、2-49 プルダウンメニュー 2-19
ま行
マイアドレス       2-2、2-3         マイメニュー       2-21         サイトを表示する       2-21         登録する       2-21         未送信メール一覧       2-37、2-44         一括削除する       2-37
一括送信する2-38削除する2-37送信する2-38、2-44送信を中止する2-38、2-39、2-44、2-45内容を確認する2-37、2-44プリントする2-37編集して送信する2-39、2-45保存する2-39、2-45メールアドレスを電話帳に登録する2-38無通信監視時間2-61迷惑メール2-2、2-3迷惑メールおことわり機能2-3
メインメニュー 2-2、2-18

着信履歴検索機能 ……………………………………………… 1-5

メールサービス	2-2
メール受信	2-46、2-53
再生する	
自動受信して読む	
手動受信して読む	2-48、2-54
メール受信動作設定	2-46
メール送信	2-31、2-40
イラストLメール	2-33
新規メール作成	2-31、2-40
送信できるか確認する	2-32、2-41
送信を中止する	2-32、2-41
保存する	2-32、2-41
メール通知音設定	2-48
メール通知音量設定	2-55
メール転送	2-51、2-57
メールの設定	2-3
メール返信	2-50、2-56
文字入力	2-6
親機	2-6
子機	2-14
文字リスト	2-7、2-15
モデムダイヤルインサービス	3-2
モデムダイヤルインサービス	3-3
モデムダイヤルインサービスとは	
ら行	
- Jij	
ラジオボタン	
料金割引サービス	2-4

メール一覧設定 ------2-62

# **MEMO**

# **MEMO**